

Чтобы ввести код на пульте для синхронизации пульта с вашим телевизором. Нажмите две кнопки на пульте TV и ОК. Затем выберите ниже марку вашего телевизора и введите код который указан напротив.

Acer	1339 2190 1644
Aiwa	0701 1916 1908 1955 1505
Akai	0361 0208 0371 0037 0191 0035 0009 0072 0218 0714 0163 0715 0602 0556 0548 0480 0217 0631 0264 0178 0606 1037 1908 0473
BenQ	1562 1756 1574 2390 2807
Hitachi	1576 1772 0481 0578 0719 2207 0225 0349 0744 1585 0356 1037 1484 1481 2127 1687 1667 0634 1045 1854 0473 0036 0163 0343 2214
JVC	0653 1818 0053 2118 0606 0371 0683 0036 0218 0418 0093 0650 2801
LG	2182 1149 1423 1840 1663 0178 0037 1305 1842 1768 0714 1637 1319 1721 1265 0698 0247 0361 2057 2731
Panasonic	0650 1636 1650 0226 0250 1310 0361 0853 0367 0037 0556 0163 0548 0001 1335 0108 2677
Pioneer	1260 0760 1457 0166 0679 0037 0556 0343 0361 0109 0163 0287 0486 0512
Samsung	2051 0618 0812 0587 1458 1619 0556 1249 1312 2103 2137 1630 0644 2094 1584 2097
Sony	1505 1825 1651 1625 1751 0010 0011 1685 0036 0000 0810 2778

Ниже представлены коды для телевизоров не распространенных марок, но тем не менее они все же встречаются и хозяева этих телевизоров тоже хотят пользоваться одним пультом, пусть хотя бы таким как ростелекомовский:)

Марка телевизора	Коды для телевизоров
БКК	1645 2285 1523
Daewoo	0634 2098 0661 0499 0624 0374 1909 0037
Elenberg	2274 1812 2268 2055
Fujitsu	0683 0853 0072 0217 0163 0009 0037 0556 0361
Funai	1817 1394 1037 1666 1595 0668 0264 0412
Goldstar	0037 0009 0370 0217 0247 0556 0163
Grundig	0195 1223 1582 0443 0191 2127 1687 0554 0070
Horizont	1617 3024
Mitsubishi	0108 0150 0512 0037 0036 0535 0556
NEC	0170 1270 0036 0455 0009 0374 0217 0037 0556 0011
Polar	2276 0037
Rolsen	1371 0819 0037 0556 2098 2037 2001
Sharp	0093 1193 1659 1667 1393 2214 0036 0818 2402 0053
Supra	0374 0009
Thomson	0625 0560 0343 0287 0109 0471
Toshiba	1508 0508 0035 1567 1289 1656 1667 0714 1243 1935 0070
Hyundai	1281 1468 1326 1899 1694 1612 1598 0865 0876 1606
Mercury	0037 0009 0556