



Билайн®



Beeline Jupiter 5304-SU



Как настроить пульт на работу с ТВ-приставкой

- 1 Нажмите и держите кнопку «STB» до тех пор, пока индикатор не загорится зеленым.
- 2 Введите 4-х значный цифровой код ТВ-приставки из соответствующей таблицы.
- 3 Нажмите кнопку «STB».
- 4 Убедитесь, что индикатор мигнет зеленым 2 раза коротко. При ошибке индикатор мигнет зеленым 1 раз длино.

Как настроить пульт на работу с телевизором

- 1 Нажмите и держите кнопку «TV» до тех пор, пока индикатор не загорится красным.
- 2 Введите 4-х значный цифровой код телевизора из таблицы на следующей странице.
- 3 Нажмите кнопку «TV».
- 4 Убедитесь, что индикатор мигнет красным 2 раза коротко. При ошибке индикатор мигнет красным 1 раз длино.

Как сбросить настройки пульта ДУ

- В случае если что-то пошло не так, вернуться к настройкам по умолчанию:
 - 1 Нажмите и держите кнопки «STB» и «TV» в течение 5 секунд.
 - 2 Убедитесь, что индикатор мигнет красным 4 раза коротко.
 - 3 Нажмите кнопку «TV».
 - 4 Убедитесь, что индикатор мигнет зеленым 2 раза коротко.

Как переключить пульт на управление ТВ-приставкой

- Для переключения пульта на приставку
 - 1 Нажмите и держите кнопку «TV» до тех пор, пока индикатор не загорится красным.
 - 2 Нажмите 4 раза кнопку «0».
 - 3 Нажмите кнопку «STB».
 - 4 Убедитесь, что индикатор мигнет красным 2 раза коротко.

Как переключить пульт на управление телевизором

- Для переключения пульта на телевизор
 - 1 Нажмите и держите кнопку «TV» до тех пор, пока индикатор не загорится красным.
 - 2 Нажмите 4 раза кнопку «0».
 - 3 Нажмите кнопку «TV».
 - 4 Убедитесь, что индикатор мигнет красным 2 раза коротко.

Руководство пользователя

Начальные настройки



Перед началом настройки пульта дистанционного управления убедитесь, что все устройства включены.

- 1 Откройте крышку батарейного отсека.
- 2 Установите батарейки, соблюдая правильную полярность.
- 3 Закройте крышку батарейного отсека.

Кратковременный режим ТВ

Специальный режим пульта ДУ для однократного нажатия кнопки в режиме ТВ и автоматического возврата в режим управления ТВ-приставкой:

- 1 Нажмите кнопку «TV».
- 2 Следующее нажатие кнопки пульта ДУ отработает в режиме управления телевизором.
- 3 Пульт ДУ автоматически возвращается в режим управления ТВ-приставкой.

Управление громкостью телевизора

- 1 Нажмите и держите кнопку «STB» до тех пор, пока индикатор не загорится зеленым.



- 2 Нажмите кнопку «VOL+».
- 3 Нажмите кнопку «STB».



- 4 Убедитесь, что индикатор мигнет зеленым 2 раза коротко.

Управление громкостью ТВ-приставки

- 1 Нажмите и держите кнопку «STB» до тех пор, пока индикатор не загорится зеленым.



- 2 Нажмите кнопку «VOL-».
- 3 Нажмите кнопку «STB».



- 4 Убедитесь, что индикатор мигнет зеленым 2 раза коротко.

Коды для выбора ТВ-приставки

Список поддерживаемых ТВ-приставок и коды настройки на них

Модель ТВ-приставки	Код
Cisco CIS2001	1101
Cisco CIS430	1102
Cisco ISB2001	1111
Cisco ISB2200	1111
Cisco ISB2230	1111
Cisco ISB7031	1111
Pace IPH8005	2201
Motorola VIP1200E	2201
Motorola VIP1216E	2201
Motorola VIP1002P	2222
Motorola VIP2262E	2222
Arris VIP2262E V2	2222
Tatung STB2530	3333
Tatung STB3012	3333
Tatung STB3210 *	3333
Tatung STB3210 *	6666
Tatung STB3310	6666
Jupiter-S5-PM	7777
Jupiter-T5-PM	7777
Mars-C5-PM	7777

* – Есть две модификации отмеченной ТВ-приставки, отличие заключается только в другом коде настройки пульта ДУ. Если с первым кодом пульт ДУ работает не верно, то попробуйте второй код.

ТВ-приставка без встроенного жесткого диска, которые не работают в связке с приставками с жестким диском (услуга «Мультирум»), не поддерживают работу кнопки Быстрый переход в раздел меню «Запись» и кнопки управления записью и воспроизведением, о чем будет сообщать соответствующая нотификация на экране ТВ при нажатии этих кнопок.

ПРОВЕРЬТЕ БАТАРЕЙКИ
 - Правильно ли установлены батарейки?
 - Проверьте, не протекли ли батарейки.
 - Установите новые щелочные батарейки.

ПРОВЕРЬТЕ УСТРОЙСТВО
 - Подключено ли устройство к сети питания?
 - Включено ли устройство?

ПРОВЕРЬТЕ СПИСОК КОДОВ
 Указана ли марка устройства в списке кодов?
 Если да, и для устройства указано несколько кодов, попробуйте использовать следующий код.
 Если нет, или все коды перепробованы, следует использовать оригинальный пульт от устройства.

ТАБЛИЦЫ КОДОВ

Коды для режима TV

Casio	1002, 1031
CAT	1124
Cathay	1002, 0555
CCE	1002, 1031
Celestial	1065
cello	1129
Centrex	1062, 1069, 1100, 1049
Centrum	1071
Centurion	1002, 1031
CGE	1003
Cimline	1000
Cinex	1102, 1143
City	1000
Clarivox	1002, 1031
Clatronic	1002, 1018, 1053, 1013, 1031, 1000, 1037, 1085, 1073
Clayton	1071
Cobolt	1069
Concorde	1000
Condor	1002, 1031, 1000, 1013
Conia	1125, 1060, 1114, 1065, 1097, 1148
Conrac	1063
Conrad	1002, 1031
Contec	1000, 1013, 1002, 1031
Continental	1006, 1014, 1026
Edison	1000
Cosmopolitan	1000, 1002, 1031
CPTEC	1042, 1088
Crosley	1003
Crown	1000, 1052, 1025, 1002, 1031, 1026, 1053, 1037, 1054, 1010, 1046, 1071, 1117, 1047
Curtis Matthes	1004
CWR-Tech	1085
Cyberpix	1122
Cytronix	1081
D.Boss	1002
Daewoo	1044, 1136, 1027, 1140, 1002, 1031, 1000, 1072, 1067, 1049, 1053, 1051, 1149
Dansai	1002, 1031, 1013, 1001, 1000, 1010
Dansette	1019
Dantax	1025, 1117, 1141, 1053, 1037, 1071, 1054
Datsuna	1010
Dawa	1000, 1002, 1031
Daytek	1049, 1051, 1013
Daytron	1000, 1002, 1031
de Graaf	1010, 1030
DEC	1066, 1069, 1086, 1070
Decca	1002, 1031, 1072
Deitron	1002, 1031
Denko	1013
Denver	1002, 1085, 1031, 1037, 1035, 1150, 1126
Desmet	1002, 1031, 1000
DGM	1154
Diamant	1002, 1031
Diamond	1013, 1049, 1000, 1018, 1066, 1065, 1070, 1123, 1051
DiBoss	1002, 1031
Digatron	1002, 1031
Digihome	1122
Digilune	1002, 1031, 1047
DigiLogic	1002, 1031
Digital Device	1109
Digitek	1126
Digitek	1065
Digitor	1002, 1031, 1068
Haaz	1051
Astra	1000
Astra	1002, 1031
Asuka	1013
ATD	1049
Atec	1109
Atlantic	1002, 1031
Atori	1000
Audiosonic	1000, 1002, 1065, 1031, 1083, 1123, 1006, 1053, 1150, 1044, 1013, 1025, 1144
Audioton	1025, 1013
Audioworld	1049
AWA	1000, 1019, 1002, 1031, 1037, 1005, 1013, 1008, 1049, 1123
Axxent	1000
Axxon	1053
B&K	1076
Baier	1085
Baird	1006, 1017, 1010, 1037
Bang & Olufsen	1033
Base	1062
Basic Line	1002, 1047, 1031, 1000, 1071
Bauer	1000, 1049, 1051, 1013
Baur	1000, 1009, 1029, 1002, 1031, 1094
BBK	1097, 1114
Beaumark	1008
Beko	1053, 1025, 1001, 1054, 1002, 1031, 1158, 1083, 1037, 1063, 1117
Belson	1148
Bennett	1031, 1002
BenQ	1103
Bensten	1086
Beon	1002, 1031
Berthen	1047, 1031
Bestar	1002, 1031
Bestwell	1086
Black	1040, 1065, 1071, 1031, 1059, 1073, 1035
Diamond	1047
Black Strip	1001
Blaupunkt	1009, 1007, 1223
Blue Media	1109
Blue Sky	1002, 1085, 1071, 1126, 1053, 1026, 1047, 1054, 1042, 1117, 1140, 1031, 1063, 1088, 1141
Boman	1085
Boots	1000
Bork	1088
BPL	1002, 1031
Brandt	1042, 1006, 1014, 1016, 1017, 1032
Brandt	1014, 1016
Electronique	1000
Brimax	1126
Brinkmann	1002, 1031, 1047, 1025
Brionvega	1002, 1031
Brother	1013
Brunn	1025
Bush	1071, 1086, 1040, 1159, 1053, 1002, 1047, 1117, 1000, 1018, 1013, 1026, 1010, 1102, 1049, 1031, 1122, 1078, 1143, 1141, 1124, 1035, 1125, 1083, 1152, 1150, 1163, 1144
Cameron	1097, 1031
Camper	1002, 1031, 1025
Capsonic	1013
Carad	1039, 1002, 1031, 1047, 1071
Carena	1002, 1031
Carrefour	1002, 1031
Carver	1007
Cascade	1000, 1002, 1031

Flint	1002, 1031, 1039, 1013
Formenti	1002, 1031, 1025
Fortress	1004
Fraiba	1002, 1031
Celestial	1065
cello	1129
Centrex	1062, 1069, 1100, 1049
Centrum	1071
Centurion	1002, 1031
CGE	1003
Cimline	1000
Cinex	1102, 1143
City	1000
Clarivox	1002, 1031
Clatronic	1002, 1018, 1053, 1013, 1031, 1000, 1037, 1085, 1073
Clayton	1071
Cobolt	1069
Concorde	1000
Condor	1002, 1031, 1000, 1013
Conia	1125, 1060, 1114, 1065, 1097, 1148
Conrac	1063
Conrad	1002, 1031
Contec	1000, 1013, 1002, 1031
Continental	1006, 1014, 1026
Edison	1000
Cosmopolitan	1000, 1002, 1031
CPTEC	1042, 1088
Crosley	1003
Crown	1000, 1052, 1025, 1002, 1031, 1026, 1053, 1037, 1054, 1010, 1046, 1071, 1117, 1047
Curtis Matthes	1004
CWR-Tech	1085
Cyberpix	1122
Cytronix	1081
D.Boss	1002
Daewoo	1044, 1136, 1027, 1140, 1002, 1031, 1000, 1072, 1067, 1049, 1053, 1051, 1149
Dansai	1002, 1031, 1013, 1001, 1000, 1010
Dansette	1019
Dantax	1025, 1117, 1141, 1053, 1037, 1071, 1054
Datsuna	1010
Dawa	1000, 1002, 1031
Daytek	1049, 1051, 1013
Daytron	1000, 1002, 1031
de Graaf	1010, 1030
DEC	1066, 1069, 1086, 1070
Decca	1002, 1031, 1072
Deitron	1002, 1031
Denko	1013
Denver	1002, 1085, 1031, 1037, 1035, 1150, 1126
Desmet	1002, 1031, 1000
DGM	1154
Diamant	1002, 1031
Diamond	1013, 1049, 1000, 1018, 1066, 1065, 1070, 1123, 1051
DiBoss	1002, 1031
Digatron	1002, 1031
Digihome	1122
Digilune	1002, 1031, 1047
DigiLogic	1002, 1031
Digital Device	1109
Digitek	1126
Digitek	1065
Digitor	1002, 1031, 1068
Haaz	1051
Astra	1000
Astra	1002, 1031
Asuka	1013
ATD	1049
Atec	1109
Atlantic	1002, 1031
Atori	1000
Audiosonic	1000, 1002, 1065, 1031, 1083, 1123, 1006, 1053, 1150, 1044, 1013, 1025, 1144
Audioton	1025, 1013
Audioworld	1049
AWA	1000, 1019, 1002, 1031, 1037, 1005, 1013, 1008, 1049, 1123
Axxent	1000
Axxon	1053
B&K	1076
Baier	1085
Baird	1006, 1017, 1010, 1037
Bang & Olufsen	1033
Base	1062
Basic Line	1002, 1047, 1031, 1000, 1071
Bauer	1000, 1049, 1051, 1013
Baur	1000, 1009, 1029, 1002, 1031, 1094
BBK	1097, 1114
Beaumark	1008
Beko	1053, 1025, 1001, 1054, 1002, 1031, 1158, 1083, 1037, 1063, 1117
Belson	1148
Bennett	1031, 1002
BenQ	1103
Bensten	1086
Beon	1002, 1031
Berthen	1047, 1031
Bestar	1002, 1031
Bestwell	1086
Black	1040, 1065, 1071, 1031, 1059, 1073, 1035
Diamond	1047
Black Strip	1001
Blaupunkt	1009, 1007, 1223
Blue Media	1109
Blue Sky	1002, 1085, 1071, 1126, 1053, 1026, 1047, 1054, 1042, 1117, 1140, 1031, 1063, 1088, 1141
Boman	1085
Boots	1000
Bork	1088
BPL	1002, 1031
Brandt	1042, 1006, 1014, 1016, 1017, 1032
Brandt	1014, 1016
Electronique	1000
Brimax	1126
Brinkmann	1002, 1031, 1047, 1025
Brionvega	1002, 1031