

Руководство пользователя беспроводного пульта дистанционного управления

• Параметры пульта

Количество кнопок: 37 кнопок

Расстояние работы на дистанции: до 10 метров

Тип аккумулятора: две аккумуляторных батареи (AAA x 2)

Энергопотребление: до 40 мА

Энергопотребление в режиме ожидания: до 30 мкА

Материалы: АБС-пластик и силикон

Габариты: 174x45x20 мм

Вес: около 61 г

• Сопряжение

1. Одновременно нажмите кнопки ENTER + ВЕРНУТЬСЯ (кнопка со стрелкой). Красный индикатор пульта начнет быстро мигать, что будет означать входение в режим сопряжения.
2. Подключите ресивер к USB-порту телевизора. Красный индикатор пульта перестанет мигать, что будет означать успешное сопряжение.

• Функция голосового ввода

Нажмите на кнопку с изображением микрофона, чтобы войти в режим голосового ввода, отпустите кнопку, чтобы из него выйти.

Функции кнопок

Кнопка питания

Беззвучный режим

Предыдущий трек

Проигрывш / пауза

Следующий трек

Голосовой ввод

Активация курсора

Открыть браузер

Меню

Домой

Вернуться

• USB-ресивер

Данный USB-ресивер является стандартным HID-устройством с технологией Plug and Play, которое принимает сигналы и данные от передатчика и поддерживает системы Windows, Android и iOS.

• Напоминание о низком заряде батареи

При заряде ниже 2 В пульт входит в режим низкого заряда аккумулятора. В данном режиме пульт работает стандартно. При нажатии на любую кнопку красный индикатор начнет непрерывно медленно мигать, сообщая таким образом о низком заряде батареи.

• Настройка курсора

(только для модели с гироскопом)

1. Если курсор дрейфует, его необходимо откалибровать. Нажмите и удерживайте кнопку «ENTER», чтобы устройство вошло в режим настройки.
2. Затем положите пульт на стол или любую другую плоскую поверхность. В течение трех секунд он самостоятельно откалибруется.

• Настройка скорости курсора

(только для модели с гироскопом)

Чтобы повысить скорость курсора:

Зажмите и удерживайте одновременно кнопки «ENTER» и «Vol+». Индикатор быстро загорится на 1 секунду, сообщая таким образом, что скорость курсора увеличена на одно деление.

Чтобы понизить скорость курсора:

Зажмите и удерживайте одновременно кнопки «ENTER» и «Vol-». Индикатор быстро загорится на 1 секунду, сообщая таким образом, что скорость курсора понижена на одно деление.

Примечание: когда установлена самая высокая / самая низкая скорость курсора, его можно отрегулировать лишь в меньшую / в большую сторону, соответственно.

Примечание

Данное руководство является лишь стандартной презентацией продукта. За более актуальной и детальной инструкцией обратитесь к руководству, прилагающемуся к устройству.