

CRC2121B



Параметры:

- 1) Беспроводное соединение 2.4G
- 2) Передача сигнала с помощью инфракрасного света
- 3) Функция мыши
- 4) Голосовой ввод
- 5) Обучение посредством инфракрасного сигнала
- 6) Напоминание о низком заряде аккумулятора: Красный индикатор начнет медленно мигать когда заряд аккумулятора типа AAA станет ниже 1.9 вольт, что будет означать необходимость его замены.

Процесс сопряжения:

Вставьте USB-рессивер в USB-порт устройства, зажмите и удерживайте кнопки «OK» + «НАЗАД» (стрелка возврата), индикатор загорится зеленым светом.

Сопряжение закончится, когда индикатор перестанет перестанет излучать зеленый свет и выключится.

Функция мышки:

1. Функция беспроводной мыши по умолчанию включена.
2. Нажмите на кнопку переключения мыши, чтобы активировать ее. В этом режиме кнопка OK будет отвечать за левую кнопку мыши, а кнопка НАЗАД — за правую.

Чтобы выйти из этого режима, снова нажмите на кнопку переключения мыши. Теперь кнопка OK и кнопка НАЗАД вернутся к своим прежним функциям: OK будет отвечать за «выбор», а НАЗАД — за «возврат».

3. Изменение скорости курсора

Пожалуйста, зажмите кнопку OK и затем нажмите на кнопку NETFLIX. Скорость курсора увеличится после того, как свет от индикатора станет не мигать, а беспрерывно гореть. Пожалуйста, зажмите кнопку OK и затем нажмите на кнопку YOUTUBE. Скорость курсора уменьшится после того, как свет от индикатора станет не мигать, а беспрерывно гореть.

4. При изменении температуры или уровня заряда курсор может начать дрейфовать. В таком случае выньте аккумуляторные батареи, вставьте их заново и зажмите и удерживайте кнопку OK, пока не загорится индикатор. Положите пульт на ровную поверхность и оставьте его в таком положении.

Обучение посредством инфракрасного сигнала:

1. Зажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд, загорится красный индикатор, что будет означать вход в режим обучения.
2. Нажмите на любую кнопку, чтобы «учить» ее. Красный индикатор начнет мигать. Нажмите выбранную кнопку целевого пульта, чтобы выслать ее код. Затем зеленый индикатор беспроводной мыши быстро мигнет три раза и выключится.
3. Повторите 1-2 шаги, чтобы обучить кнопки YOUTUBE и NETFLIX.

Восстановление заводских настроек:

Зажмите и удерживайте кнопки питания + «НАЗАД» в течение 5 секунд, загорится индикатор, после чего пульт вернется к заводским настройкам.