

Пульт дистанционного управления

Назначение кнопок



1. Включение (в активный режим) ТВ-приставки. Выключение (в режим ожидания) ТВ-приставки
2. Включение/выключение телевизора (после обучения кнопки)
3. Вызов на телевизоре меню «Источник входного сигнала» (после обучения кнопки)
4. Смена режимов работы кнопок звука: управление звуком на ТВ-приставке или управление звуком на телевизоре (после обучения кнопок звука)
5. Вызов/скрытие меню «Субтитры»
6. Вызов/скрытие меню «Телетекст»
7. Вызов/скрытие меню «Настройки»
8. Вызов меню настроек и включения немедленной записи передачи. Изменение длительности текущего процесса записи передачи
9. Воспроизведение ТВ-записи, медиафайлов. Просмотр передачи в режиме «ТВ-пауза»
10. Остановка процессов записи или воспроизведения. Выключение режима «ТВ-пауза»
11. Перемотка «Назад» на различных скоростях (скорость меняется повторным нажатием кнопки)
12. Перемотка «Вперед» на различных скоростях (скорость меняется повторным нажатием кнопки)
13. Включение режима «ТВ-пауза» Установка паузы для процесса воспроизведения и режима «ТВ-пауза»
14. Отображение/скрытие экранных часов

15. Вызов/скрытие меню «Мультимедиа»
16. Вызов/скрытие страницы «Телегид»
17. Вызов/скрытие «Главного меню»
18. Кнопка навигации «Вверх»
19. Кнопка навигации «Вниз»
20. Кнопка навигации «Вправо». Увеличение уровня громкости звука на ТВ-приставке
21. Кнопка навигации «Влево». Уменьшение уровня громкости звука на ТВ-приставке
22. Вызов страницы «Каналы». Выбор значения параметра. Подтверждение действия
23. Отмена последнего действия. Вызов ранее просматриваемого канала. Возврат к предыдущему разделу меню
24. Выход из меню
25. Вызов «Инфопанели» (однократное нажатие на кнопку). Вызов «Инфопанели» с расширенной информацией о передаче и сведениями о принимающем сигнале (при двукратном нажатии на кнопку). Получение дополнительной информации в соответствии с экранными подсказками
26. Увеличение уровня громкости звука на ТВ-приставке или увеличение уровня громкости звука на телевизоре (после обучения кнопки)
27. Уменьшение уровня громкости звука на ТВ-приставке или уменьшение уровня громкости звука на телевизоре (после обучения кнопки)
28. Выключение звука на ТВ-приставке или выключение звука на телевизоре (после обучения кнопки). Включение звука на ТВ-приставке или включение звука на телевизоре (после обучения кнопки).
29. Вызов следующего канала из группы. Вызов следующей страницы при пролистывании списков
30. Вызов предыдущего канала из группы. Вызов предыдущей страницы при пролистывании списков
31. Дополнительные возможности ТВ-приставки в соответствии с экранными подсказками
32. Вызов канала в соответствии с его порядковым номером. Ввод цифровых данных
33. Вызов/скрытие меню «Звук»
34. Вызов/скрытие меню «Формат изображения». Смена прозрачности фона на страницах телетекста

Настройка пульта дистанционного управления (ДУ)

Пульт ДУ ТВ-приставки позволяет настроить от 1 до 5 кнопок для управления телевизором:



1. Одновременно нажмите и удерживайте две кнопки:

OK и (красная) — до тех пор, пока индикатор не станет ярче. Пульт перешел в режим настройки.

2. Нажмите и отпустите любую настраиваемую кнопку:



Индикатор начнет мигать.

3. Разместите пульты телевизора и ТВ-приставки на одной поверхности так, чтобы их инфракрасные приемники-излучатели располагались на одной линии, один напротив другого, на расстоянии не более 3 см друг от друга.

4. На пульте телевизора нажмите и удерживайте кнопку, команду которой требуется настроить на пульте ТВ-приставки, до тех пор, пока индикатор не мигнет 3 раза. При ошибке настройки индикатор мигнет 7 раз.

5. В случае ошибки настройки (см. шаг 4) — повторите шаги 2-4 для выбранной кнопки.

6. Для настройки остальных кнопок (если требуется) — повторите шаги 2-4.

7. Для выхода из режима настройки и завершения программирования пульта — нажмите кнопку **OK** или дождитесь, когда индикатор погаснет.



Пульт автоматически выходит из режима настройки по истечении 30 секунд бездействия со стороны пользователя. Нажатие на любую из кнопок сопровождается свечением индикатора. Зеленое свечение индикатора означает, что команда предназначена для ТВ-приставки, синее свечение — для телевизора.

Регулировка звука

Нажмите и удерживайте кнопку до тех пор, пока индикатор не мигнет зеленым или синим цветом. Зеленый цвет означает, что регулировка звука выполняется на ТВ-приставке, синий — на телевизоре.



Регулировка звука на телевизоре невозможна без настроек кнопок пульта ТВ-приставки.



После завершения настройки кнопки: и (синяя) автоматически начинают регулировать звук на телевизоре

Заводские установки

Одновременно нажмите и удерживайте две кнопки: и (синяя) до тех пор, пока индикатор не мигнет 3 раза.



После возврата к заводским установкам все пользовательские настройки пульта ДУ будут удалены.