

# Дополнительные возможности пульта ДУ

Пульт ДУ можно использовать для управления как приставкой, так и телевизором. Для подключения пульта к телевизору воспользуйтесь одним из способов:

- автоматический перебор всех кодов, записанных в памяти пульта;
- прямой ввод кода из таблицы.

**Первый способ.** Для автоматического перебора кодов, записанных в памяти пульта, выполните следующие шаги:

1. Убедитесь, что телевизор включён.
2. Нажмите одновременно и удерживайте в течение трёх секунд кнопки «OK» и «TV» на пульте управления приставкой, пока светодиод на кнопке «TV» не мигнёт два раза. Пульт переключился в режим программирования.
3. Направьте пульт на телевизор, наберите код 991.
4. Нажимайте кнопку «CH+» каждые три секунды или удерживайте её, пульт будет посылать телевизору код.
5. Как только телевизор выключится, отпустите кнопку «CH+» и нажмите кнопку «OK», чтобы сохранить код. Светодиод на кнопке «TV» мигнёт два раза. Пульт готов к управлению телевизором.

**Второй способ.** Для подключения по коду производителя телевизора выполните следующие шаги:

1. Убедитесь, что телевизор включён.
2. Нажмите одновременно и удерживайте в течение трёх секунд кнопки «OK» и «TV» на пульте управления приставкой, пока светодиод на кнопке «TV» не мигнёт два раза. Пульт переключился в режим программирования.
3. Найдите в таблице производителя вашего телевизора и его коды:

---

Производитель	Коды телевизоров
Acer	1339 2190 1644
Aiwa	0701 1916 1908 1955 1505

Производитель	Коды телевизоров
Akai	0361 0208 0371 0037 0191 0035 0009 0072 0218 0714 0163 0715 0602 0556 0548 0480 0217 0631 0264 0178 0606 1037 1908 0473 0648 0812 1259 1248 1935 2021 1727 1308 1865 1667 1163 1523
BBK	1645 2285 1523
BenQ	1562 1756 1574 2390 2807
Fujitsu Siemens	1666 1298 1259 1248 1163 0808
Funai	1817 1394 1037 1666 1595 0668 0264 0412 1505 0714
GoldStar	0037 0009 0370 0217 0247 0556 0163 0361 0109 0606
Grundig	0195 1223 1582 0443 0191 2127 1687 0554 0070 0535 1037 0487 0037 0706 0205 0556 0587 0009 0036 0370 1935 1908 1916 1308 0178 1376 0343 1667 2053 2718
Hitachi	1576 1772 0481 0578 0719 2207 0225 0349 0744 1585 0356 1037 1484 1481 2127 1687 1667 0634 1045 1854 0473 0036 0163 0343 2214 1163 0576 0499 1149 2074
JVC	0653 1818 0053 2118 0606 0371 0683 0036 0218 0418 0093 0650 2801
LG	2182 1423 1840 1663 0178 0037 1305 1842 1768 0714 1637 0606 1319 1721 1265 0556 0715 1681 0001 0698 2057 2731 1859 1860 1232 2362 1149
Mitsubishi	0108 0150 0512 0037 0036 0535 0556 0208 1037
NEC	0170 1270 0036 0455 0009 0374 0217 0037 0556 0011 2144 0245 1704 0499 0653 0053 0661 0882
Panasonic	0650 1636 1650 0226 0250 1310 0361 0853 0367 0037 0556 0163 0548 0001 1335 0108 1480 2264
Philips	0556 0037 1506 1744 2015 1583 1495 1867 0605 1887 1455 1695 1454 0554 0343 0374 0009 0200 0361 1521

Производитель	Коды телевизоров
Pioneer	1260 0760 1457 0166 0679 0037 0556 0343 0361 0109 0163 0287 0486 0512
Samsung	2051 0618 0812 0587 1458 1619 0556 1249 1312 2103 2137 1630 0644 2094 1584 2097 1235 0009 0037 1678 0217 0370 0060 0766 0814 0072 0264 1037 0163
Sony	1505 1825 1651 1625 1751 0010 0011 1685 0036 0000 0810 2778
Telefunken	0625 0560 0074 0109 0343 0498 0262 0471 0287 0335 0073 0037 0556 0486 0714 1556 0346 0821 1585 1588 1163 1667
Thomson	0625 0560 0343 0287 0109 0471 0335 0205 0037 0556 1447 0349 1588
Toshiba	1508 0508 0035 1567 1289 1656 1667 0714 1243 1935 0070 1582 1265 1704 0217 0109 0195 0191 0618 1916 1908 0009 0698 0037 0832 1556 0650 1156 1343 1037

4. Наберите с помощью пульта четыре цифры кода. Если введённый код корректный, светодиод на кнопке «TV» мигнёт два раза.
5. Нажмите кнопку «TV». Если телевизор выключился, то код подобран верно и пульт готов к управлению телевизором. Если нет, то выберите другой код производителя и повторите все шаги.