

automatischen Suchmodus. Beachten Sie Ihren Fernseher, wenn das Ton-Symbol auf dem Fernseher erscheint, lassen Sie sich sofort die Taste "POWER" los, dann ist die Einstellung abgeschlossen.

Factory-Reset
Drücken Sie gleichzeitig die Tasten "POWER" und "0", lassen Sie die beiden Tasten los. Wenn die Anzeige leuchtet zweimal und die Fernbedienung wird zur Standardeinstellung zurückkehren.



PL

RM-L1335Plus Instrukcja obsługi

Dziękujemy za korzystanie z naszego produktu, używaj bezpośrednio po włożeniu baterii. Jeśli nie działa poprawnie, spróbuj wykonać konfigurację w następujący sposób:

A. Kod wprowadzania danych:
Naciśnij przycisk "POWER" i "corresponding digital", a następnie zwolnij.

POWER+0: 001,002,003,004
POWER+1: 005 POWER+2: 006
POWER+3: 007 POWER+4: 008
POWER+5: 009 POWER+6: 010
POWER+7: 011 POWER+8: 012

B. Automatyczne wyszukiwanie:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk "POWER" przez około 6 sekund, aż lampka wskaźnika zaświeci, pilot przejdzie w stan automatycznego wyszukiwania. Zwróć uwagę na swój telewizor, kiedy na ekranie telewizora pojawi się symbol głośności, zwolnij przycisk "POWER" od razu gotowe do ukończenia.

C. Przywróć tryb fabryczny:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk "POWER". Trzymając go w dalszym ciągu naciśnij "0", zwolnij dwa przyciski, wskaźnik mignie dwa razy. Pilot zdalnego sterowania przywraca tryb fabryczny.

