

CRC2121B



Об устройстве:

- 1) беспроводное соединение 2,4G
- 2) ИК-пульт дистанционного управления
- 3) функция мышки
- 4) голосовой ввод
- 5) функция ИК-обучения
- 6) сообщение о низком заряде аккумулятора: красный индикатор медленно мигает, когда мощность элемента питания AAA ниже 1,9 В. Это означает, что пора заменить элемент питания.

Сопряжение:

Подключите USB-приемник к USB-порту устройства, зажмите и удерживайте кнопки «OK» + «Назад», светодиодный индикатор начнет мигать зеленым цветом.

Сопряжение будет считаться успешным, когда зеленый светодиод перестанет мигать и окончательно погаснет.

Функция мыши:

1. Функция беспроводной мыши активирована по умолчанию.
2. Для включения нажмите на кнопку переключателя мышки. Кнопка «OK» начинает выполнять функцию левой кнопки мыши, а кнопка «НАЗАД» — функцию правой кнопки мыши. Для выключения нажмите на кнопку переключателя мыши. Кнопка «OK» начинает выполнять функцию ввода, а кнопка «НАЗАД» — функцию «НАЗАД».
3. Изменение скорости курсора
Пожалуйста, зажмите и удерживайте кнопку «OK», а затем нажмите на «NETFLIX», вы успешно перейдете на более высокую скорость, когда светодиодный индикатор изменится с мигающего на постоянно горящий. Пожалуйста, удерживайте кнопку «OK», а затем нажмите на «YOUTUBE», вы успешно переключитесь на более низкую скорость, когда светодиодный индикатор изменится с мигающего на постоянный.
4. Изменения напряжения и температуры могут привести к смещению курсора. В этом случае выньте элементы питания, затем снова вставьте их обратно и зажмите «OK» и удерживайте до тех пор, пока не загорится светодиод. Положите мышь на стол и не двигайте ее.

ИК-обучение:

1. Зажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд, после чего загорится красный индикатор, что будет означать вход в режим обучения.
2. Нажмите на любую кнопку для начала обучения, красный индикатор начнет мигать. Нажмите на определенную функциональную клавишу на целевом пульте дистанционного управления, чтобы отправить его код, затем зеленый индикатор на аэромыши быстро мигнет три раза и погаснет.
3. Повторите 1-2 шага, чтобы пульт запомнил кнопки «Youtube» и «Netflix».

Восстановление до заводских настроек:

Зажмите и удерживайте кнопки «ПИТАНИЯ» + «НАЗАД» в течение 5 секунд, после чего красный светодиод начнет мигать. Затем устройство восстановится до заводских настроек.