

Пульт «Прайм-27»

для ворот и шлагбаумов

Alutech, An-Motors, Beninca, BFT, Bytec, Came, Cilex, Comunello, DEA, DoorHan, Elmes, FAAC RC, GateTx, Genius, GSN, Hormann Ecostar, IronLogic IL100, Lider, Nice Flo Flor-S Smilo, Roiscok iDo, Stilmatic, Tantos



Уникальные особенности пульта «Прайм-27»:

- Работает как замена оригинала разных пультов!
– можно быстро настроить пульт под нужные системы
- 4 ячейки памяти, удобство их использования
– можно назначить 4 кнопки в разных кодировках!
- Поддерживается 27 популярных систем:
В режиме «замена оригинала»:
- Все перечисленные системы
В режиме «копировщик» (с пульта на пульт):
- Came TOP, Came TAM, Nice Flo, Bytec, Princeton

Для каждой ячейки памяти «Прайм-27» (для каждой кнопки) можно выбрать режим «замены оригинала» (и прописать пульт в приёмник в штатном режиме) или режим «копировщик» (только Came TOP, Came TAM, Nice Flo, Bytec, Princeton можно скопировать код с уже работающего пульта).

По умолчанию (и после сброса к заводским настройкам) кнопки запрограммированы в следующих режимах:

A: DoorHan, B: Alutech AT-4N, C: Nice Flo-S, D: FAAC RC

Сброс к заводским настройкам (для полного сброса выбранных и скопированных кодов всех кнопок):

1. На «Прайм-27» **одновременно нажмите и удерживайте** кнопки A+B+D.
2. Сразу и в течение 5 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
3. Через 5 секунды световой индикатор выдаст длинную вспышку и погаснет. Сброс выполнен, коды систем во всех ячейках памяти установлены в заводские настройки.

Для назначения нужной системы на нужную кнопку:

1. **Одновременно нажмите и удерживайте** кнопки A+C+D.
2. Сразу и в течение 2 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
3. Через 2 секунды световой индикатор выдаст короткую вспышку и погаснет. **Отпустите кнопки.**
4. **Нажмите и удерживайте нужную кнопку** (на которую нужно установить код определенной системы). Любой другой кнопкой коротко нажмите нужное количество раз для установки системы:

1. Alutech AT-4N	8. Cilex	15. Genius ECHO	22. Nice Flo-S
2. An-Motors AT-4	9. Comunello	16. GSN динамический	23. Nice Smilo
3. Beninca	10. DEA	17. GSN статический	24. Roiscok iDo
4. BFT Mitto	11. DoorHan	18. Hormann Ecostar	25. Stilmatic
5. Bytec	12. Elmes	19. IronLogic IL100	26. Tantos Proteus
6. Came 12 бит	13. FAAC RC	20. Lider БН-Л-33	27. Tantos динамический
7. Came 24 бита	14. GateTx	21. Nice Flo	
5. Затем (продолжая удерживать нужную кнопку) если нужно установить код не первой кнопки – ещё любой уже другой кнопкой нажмите нужное кол-во раз для выбора кода кнопки выбираемой системы (фактически это нужно крайне редко).
6. Отпустите все кнопки.

Порядок копирования кода с действующего пульта на «Прайм-27» (только Came TOP, Came TAM, Nice Flo, Bytec, PT):

1. **Одновременно нажмите и удерживайте** кнопки B+C+D.
2. Сразу и в течение 2 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
3. Через 2 секунды световой индикатор выдаст короткую вспышку и погаснет. **Отпустите кнопки.**
4. На «Прайм-27» **нажмите и удерживайте** кнопку, на которую планируется выполнить копирование. Световой индикатор выдаст короткую вспышку, затем сразу произойдёт переход в режим копирования (ожидания приёма кода).
5. Далее продолжайте удерживать кнопку на «Прайм-27», при этом приложите «корпус к корпусу» действующий пульт, нажмите и удерживайте на нём рабочую кнопку (которую требуется скопировать). На «Прайм-27» световой индикатор загорится на ~ 2 секунды. Если индикатор не загорается - попробуйте приложить копируемый пульт другой стороной, можно попробовать приложить пульты друг к другу задней стороной, попробуйте заменить источник питания (батарейку) в копируемом пульте.
6. Если световой индикатор загорелся на 2 секунды - копия успешно сделана! Итог: Одна кнопка исходного пульта скопирована на «Прайм-27» (на указанную кнопку). Для остальных нужных кнопок исходного пульта можно повторить вышеуказанные действия.
7. Если хотя бы один пункт этой инструкции не выполняется – повторите всё сначала. Если копирование не получается – скорее всего исходный пульт не поддерживается «Прайм-27».

Эксплуатация:

1. Нажмите на нужную кнопку на «Прайм-27» и дождитесь срабатывания автоматики.
2. Если дальность действия «Прайм-27» уменьшилась – проверьте элемент питания (батарейку).

Примечания:

Выбор системы в режиме «замена оригинала» и копирование можно производить сколько угодно раз. Скопированный или выбранный код хранится в энергонезависимой памяти «Прайм-27» не менее 10 лет и сохраняется при замене источника питания (батарей).

Характеристики:

Рабочая частота: 433,92 МГц.

Диапазон рабочих температур: от -20 до +55°C

Дальность действия в прямой видимости: до 150м.