

尺寸：400\*150mm

ClickPDU®

RM-B1741 RU

English

#### Product Characteristic:

Thank you for using our company remote control product. RM-B1741 RU is a newly developed universal remote control product for Android Box, Android TV and IPTV. Please try it after installing batteries at first time, if all functions can work normally, you can use directly without setting. If it can't work well, you need to make the following setting, then you can use for your device.



flash one time, after you enter all of the three digits, the indicator will turn off, setting is finished. If the code is more than one set, please use first one at first. 4. Test other function buttons can work well or not, such as "MUTE". If not, please repeat steps 2 to 3 till you find the suitable code.

#### Automatic Search :

Press and hold "POWER" button for about 6s, the remote control will enter into automatic search, when volume is changed on your TV, release the "POWER" button at once, setting is finished.

#### Restore Factory Mode :

Press "HOME" and "0" buttons at the same time until the remote control indicator light flashes 3 times and then release, the remote control is restored to factory mode.



#### Ввод кода:

1. Включите телевизор в режим обычного воспроизведения и направьте пульт на переднюю панель телевизора. Найдите трехзначный код в списке кодов. 2. Нажмите кнопку "HOME", затем нажмите кнопку "MENU", пока не загорится световой индикатор, после чего отпустите обе кнопки. Пульт перейдет в режим ввода кода. 3. Введите первый набор трехзначного кода, который вы нашли в списке кодов. При вводе каждой цифры световой

#### Russian

#### Характеристика продукта:

Благодарим вас за выбор в пользу продукта дистанционного управления нашей компании. RM-B1741 RU — это недавно разработанный универсальный пульт дистанционного управления для Android Box , Android TV и IPTV.

Пожалуйста, проверьте его функциональность после установки аккумулятора впервые, если все функции могут работать нормально, вы можете использовать пульт напрямую без дополнительной настройки. В противном случае вам нужно сделать следующую настройку под свое устройство.

индикатор мигнет один раз. Когда вы введете все три цифры, световой индикатор погаснет. Настройка завершена. Если в коде больше одного набора, сначала используйте первый набор. 4. Проверьте работоспособность других функциональных кнопок, например, MUTE ("ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА"). Если они не работают, повторите шаги 2-3, пока не найдете подходящий код.

#### Автоматический поиск:

Зажмите и удерживайте кнопку «POWER» около 6 секунд, пульт дистанционного управления войдет в автоматический поиск. Когда громкость на вашем телевизоре изменится, сразу же отпустите кнопку «POWER», настройка завершена.

#### Сброс до заводских настроек:

Зажмите и одновременно удерживайте кнопки «HOME» и «0», пока индикатор пульта дистанционного управления не мигнет 3 раза, затем отпустите их, пульт дистанционного управления вернется к заводским настройкам.

#### ОБУЧЕНИЕ

1. Зажмите и удерживайте кнопку «SET», пока не загорится индикатор, что будет означать переход пульта дистанционного управления в режим обучения. 2. Нажмите на любую кнопку, которую необходимо обучить в течение 10 секунд, и индикатор начнет медленно мигать. В это время кнопка будет находиться в режиме ожидания. 3. Поместите оригинальный пульт дистанционного управления, который необходимо изучить, непосредственно напротив данного пульта дистанционного управления на расстоянии 1-3 см. Не тряслите его. Нажмите кнопку оригинального пульта, который необходимо изучить, и в это время индикатор дистанционного управления быстро мигнет 3 раза и останется включенным, указывая на завершение обучения. 4. Повторите шаги 2-3, чтобы обучить другие кнопки. После обучения всех кнопок нажмите кнопку «SET», чтобы выйти из состояния обучения и сохранить изученные функции.



