

Пульт «2 в 1 для Фантом»
для ворот и шлагбаумов Фантом R5403
Замена оригинала (Т3401, Т3521) + Копировщик



Пульт «2 в 1 для Фантом» может:

1. Заменить оригинальный пульт (Фантом Т3401, Т3521). Пульт добавляется в приёмник как оригинальный пульт.
2. Сделать копию пульта (с пульта на пульт) с уже добавленного в приёмник пульта Фантом (можно вне зоны действия приёмника) – удобно, если штатным способом добавить новый пульт в приёмник не представляется возможным (если закончилась память в приёмнике или нет физического доступа к приёмнику). Таких копий можно сделать неограниченное количество.

Пульт «2 в 1 для Фантом» тестировался и гарантированно работает с внешним приёмником «Фантом R5403», и в режиме «Смарт-копии» может не работать с некоторыми другими приёмниками серии Фантом.

Пульт «2 в 1 для Фантом» поддерживает 3 режима работы:

1. Замена оригинального пульта «Фантом Т3401, Т3521» (режим по умолчанию, работает как оригинальный пульт)
2. Смарт-копия пульта (срабатывание с удержанием 2 секунды, возможна работа НЕ на всех приёмниках серии Фантом)
3. Клон-копия пульта (срабатывание «в догонялки» с исходным пультом (с нескольких нажатий), но на всех приёмниках Фантом)

Режим 1 (по умолчанию) - замена оригинального пульта:

В данном режиме пульт «2 в 1 для Фантом» работает как оригинальный пульт. В данном режиме срабатывание автоматики будет происходить стабильно с первого краткого нажатия. Пульт программируется в автоматику как оригинальный пульт. Для перехода в этот режим:

1. На пульте «2 в 1 для Фантом» **одновременно нажмите и удерживайте** кнопки A+B+D.
2. Сразу и в течение 3 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
3. Через 3 секунды световой индикатор выдаст длинную вспышку и погаснет. Пульт «2 в 1 для Фантом» перешёл в «Режим 1».

Программирование пультов в приёмник автоматики Фантом (в общем виде):

1. Нажмите на приёмнике кнопку программирования пультов.
2. Нажмите с небольшим удержанием 2 раза любую кнопку на новом пульте.
3. Приемник подтвердит добавление пульта световой индикацией (несколько вспышек).
4. Готово. Проверьте работоспособность нового пульта.

Режим 2. «Смарт-копия» пульта (с пульта на пульт, можно вне зоны действия приёмника).

Для перехода в режим **одновременно нажмите и удерживайте** кнопки A+B+D. Световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку. **Через 1 секунду отпустите две любые кнопки, а одну оставшуюся кнопку продолжайте удерживать**, при этом приложите «корпус к корпусу» действующий пульт Фантом (или пульт «2 в 1 для Фантом» в любом режиме), нажмите и удерживайте на нём любую кнопку. На пульте «2 в 1 для Фантом» световой индикатор загорится на 1 секунду (это значит, что копия успешно сделана, все кнопки исходного пульта скопированы). Отпустите все кнопки. Если индикатор не загорается - пробуйте приложить копируемый пульт другой стороной, можно попробовать приложить пульты друг к другу задней стороной. **В «Режиме 2» для срабатывания автоматики кнопку на пульте «2 в 1 для Фантом», нужно удерживать около 2 секунд (или до срабатывания автоматики).**

Проверка текущего режима:

1. На пульте «2 в 1 для Фантом» **одновременно нажмите и удерживайте** кнопки B+D.
2. Световой индикатор кол-вом вспышек покажет текущий режим (1, 2, 3 вспышки).

Переключение между «Режимом 2» и «Режимом 3»

Фактически на большинстве автоматики Фантом может работать «Режим 2», но если он не работает (даже с удержанием рабочей кнопки 2 секунды) – переключите пульт в «Режим 3»:

1. На пульте «2 в 1 для Фантом» **одновременно нажмите и удерживайте** кнопки B+D.
2. Световой индикатор кол-вом вспышек покажет текущий режим (2 или 3 вспышки).
3. Продолжайте удерживать кнопки, через 5 секунд световой индикатор количеством вспышек (2 или 3) покажет новый режим.

В «Режиме 3» на большинстве приёмников Фантом исходный пульт и пульт-клон будут работать «в догонялки» (к примеру, после 3-х использований одного пульта второй пульт сработает после 4-го нажатия, и так же наоборот). Используйте этот режим, если копия не работает в «Режиме 2».

Примечания:

1. Переключение режимов и копирование можно производить сколько угодно раз. Скопированный код хранится в энергонезависимой памяти пульта «2 в 1 для Фантом» не менее 10 лет и сохраняется при замене источника питания (батареи).
2. С работающего пульта «2 в 1 для Фантом» (как и с оригинального пульта Фантом) также можно сделать дубликат на другой такой же пульт «2 в 1 для Фантом», при этом количество копий не ограничено.
3. **Алгоритм копирования (режимы 2,3) производит множественную проверку принятого сигнала**, что гарантирует правильное копирование с первого раза, и такие копии не занимают ячейки памяти в приёмнике! Признак правильного копирования – если световой индикатор в результате загорится на 1 секунду.
4. Если дальность действия пульта уменьшилась – проверьте элемент питания (батарею).