

**RM-L1718** — это новый универсальный пульт дистанционного управления, разработанный специально для ЖК и светодиодных телевизоров. Он предлагает простой процесс настройки, позволяя пользователям быстро начать его использование после установки батареек. Проверьте пульт сразу после установки батареек: при некорректной работе или отсутствии реакции ТВ проведите настройку согласно данной инструкции.

Выберите пульт из списка, аналогичный комплекту. Для настройки нажмите одновременно кнопку POWER (Вкл.) и цифру, как указано в таблице, например:

### POWER+1

При необходимости проверьте другие комбинации.

