

Примечание: этот ПДУ обладает встроенной интеллектуальной функцией скорости. Если после настройки ПДУ кондиционер реагирует недостаточно быстро на команды, вы можете нажать и удерживать кнопку "ENTER" на ПДУ. Когда кондиционер отреагирует, проверьте работу ПДУ еще раз.

СПОСОБ 4: поиск по производителю

Направьте ПДУ на ИК приемник кондиционера. Нажмите и удерживайте кнопку, соответствующую производителю из таблицы ниже. Когда кондиционер отреагирует, немедленно отпустите кнопку. Проверьте функции кнопок ПДУ. Если ПДУ работает не верно, повторите установку.

Примечание: Сначала на экране появится 4 прочерка «----», когда отпустите кнопку "SELECT" на экране появится текущий код.

Список производителей и соответствующих кнопок для настройки

1)MODE	GREE/海尔
2)F.WIND: AUTO	Panasonic/DAIKIN/MITSUBISHI
3)F.WIND: MANUAL	SANYO/TOSHIBA/MITSUBISHI
4)FAN	SAMSUNG/LG/AUCMA
5)TEMP+	MOXA/CHANGHONG
6)TEMP-	SHOO/AUX/SHINCO
7)TIMER ON	SANYO/FUJITSU/CARRIER
8)TIMER OFF	TCL/YAR/Electrolux
9)CLOCK	GALAND/FRESTECH/KELON
10)F.COOL	NECC/ORDONA/INDA
11)F.HEAT	KONKA/Waipha/Indonesia

Установка времени

Нажмите кнопку "CLOCK", текущее время начнет мигать. Кнопками "TIME+" и "TIME-" установите время.



Снова нажмите кнопку "CLOCK", время перестанет мигать. Установка завершена. Также время автоматически сохранится, в случае не нажатия никаких кнопок в течении 8 секунд.

Установка таймера

Установка таймера выключенной. Нажмите кнопку "TIME ON", индикатор времени начнет мигать. Настройте время выключения кнопками "TIME+" и "TIME-". Настроенное время выключения будет автоматически сохранено через 8 секунд.



Установка таймера выключенной. Нажмите кнопку "TIME OFF", индикатор времени начнет мигать. Настройте время выключения кнопками "TIME+" и "TIME-". Настроенное время выключения будет автоматически сохранено через 8 секунд.



Примечание:

1. Формат времени: 24 часа
2. Чтобы отменить таймер вкл./выкл., нажмите продолжительное кнопку "TIME ON" или "TIME OFF" два раза. Время соответствующего таймера исчезнет с экрана.
3. После установки таймера необходимо направить ПДУ на ИК приемник кондиционера. В противном случае установка таймера будет недействительна.

Восстановление заводских настроек

Нажмите кнопки "SELECT" и "FAN" одновременно. Через 5 секунд все сегменты экрана загорятся на 1 секунду и заводские настройки будут восстановлены.



Applicable Brand and Code List

Brand	Model Code
ALPIN	3232-0223, 3948-0543, 1842-2337, 3727
ARINWELL	3536, 3556, 3259, 1251, 1946, 2641
AUCMA	3238-0258, 3402, 3815-0618, 3875, 1316, 2373, 2547, 2781, 3688, 3763
AUX	3297-0008, 3676, 0802, 1357, 1837, 2082, 2369, 2674, 2890, 3775
BOEKA	3330, 0434, 0430/0437, 1773, 1827, 2489, 2578, 3234, 3216, 3611
CARRIER	3233-0008, 3482-0485, 3953, 0534, 0605, 866, 1181, 1568, 1933, 2571, 2930, 2945, 3684
CHANGHONG	3331-0008, 3617-0613, 3936
CHIGO	3370-0382, 3516, 3948-0603
CHOFU	3184-0187, 876, *577, 2270, 3859, 3881
CHUNLAN	3345-0288, 3483, 0826, 3877, 1300, 1644, *749, 2027, 2936, 2785, 3178, 3417
CORDNA	3135-0163, 3406, *154, 1533, 2249, 2249, 2644, 2943, 2635, 2676, 3644
COMFOR STAR	3913, *138, 2698, 3263
CONROWA	3377, 1787, 2482, 3167, 3932
CHANGUNG	3644, 0736, 0787, 0708, 1338, 2097, 2781, 3488
DAIKIN	3171-0183, 3366, 3567, 3533, 0021-3025, 1291, 1278, *551, 3648-3856
DECODING	3647, *342, 2637, 2732, 3427

Brand	Model Code
DOCTOR	0221, 0449, 1144, 1611, 1839, 2808, 3688
DONGBAC	0350-3067, 1096, *749, 2440, 2441, 2442, 3851, 3836
DONGXINBAO	0413, 1102, *830, 2180, 3889
ELECTRA	0233, 0257, 0222, 1602, 2385, 2642, 3327, 3708
Electrolux	0219-3202, 3590, 0039, 0394-3506
FECONIB	0326, 1223, 8078, 3508
FRESTECH	0277, 0579, 0500, 3601, 3930, 0355
FUJITSU	0177-3157, 3434, 0552, 3953, 0556, 0608, 3681-0882
FUJIA	0430, 0481, 1179, 1871, 2545, 2273, 3278, 3066
GUGUO	0264, 0481, 0908, 2506, 2676, 0624, 3277, 3066
GALANZ	0371-3322, 3521, 0603-3036, 0366, 1219, 0323, 1304, 1782, *181, 3101, 2939
GREE	0336-3366, 1306, *1786, 2484
GOLDSTAR	0231, 0489-0496, 0572, 0603
GREE	0339-3316, 3453, 0512, 0513, 0689-0891, 0893
DAOLUHUA	0225, 0224, 0487, 2404, 2120, 2227, 3258
HMER	0295-3272, 3327-0628, 3094
HSENSE	0312-3335, 3517, 0809, 0819, 0632
HITACHI	0184-2866-0603, 3071, 0385-3674
HUMBAC	0336-3344, 3541, *031, 1238, 2421-2423, 3214, 2421, 3879
HUANKE	0436, 1102, 2136, 2883
HUAMEI	0432, 0483-0485, *037, 1156, *855, 2553, 3182, 3046-3245, 3977

Brand	Model Code
HUALING	0317-0325, 0452, 0629-0631, 1324-1326, 2317-2320, 3100, 3796, 3827
HUAFENG	0370, 1055, 3160, 3045
HUAKAN	0336, 0441-0440, 1137, 2526-2528, 3221, 3843, 3818
HYUNDAI	0230, 0433, 0661, 1246, 1590, 1823, 1841, 2287, 3677, 3008
JDC	0373, 0403, 3068, 2458, 2525, 3153, 3915
JIAYINGNAVAO	0432, 1127, 2517
JINDA	0414, 2134, 3889
JINSONG	0389-0391, 3446-0448
JO-SOK	0245, 0482, 1157, 1835, 2330, 3687
KANGLI	0374-0376, 2460, 3154, 3849
KELON	0232-0287, 3006, 0642-0643, 0355
KHATAIR	0225-0226, 0430, 0821, 1046, 2036, 3627
KO.LA	0446-0418, 1112, 3198, 3891
KONKA	0397, 0457-0458, 1154, 1787, 3872
LEHUA	0339, 0438-0436, 0527, 0531, 0644
LG	0197-0206, 3504, 0514, 0877, 0884-3885, 0897, 2782, 2877-2880, 3979
LANGYU	0233, 0451, 0608, 2318, 3231, 3736
LITTLE DUCK	0530, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0023, 2615, 3336, 3494
LOREN-ZEBO	0255, 0471, 0472, 1645, 2957, 2949
MACQUAY	0234-0237, 0466
MIDEA	0230-0265, 0526, 0831, 0896-0688
MINGMING	0530, 1265, 2675

Brand	Model Code
MITSUBISHI	000-0945, 0476-0479, 0547, 0555, 0568, 0632, 0991, 0645, 0646, 2632, 2731
NOBEEZ	0431, 3211, 3068
OMEGA	0259, 1254, 2644
Panasonic National	0193-0154, 0858-0860, 0676
PANDA	0378, 1788, 3893
PHILCO	0210-0218, 0487-0496
PROTON	0421-0423, 1118, 1511, 3201, 3896
RAYDO	0382-0387, 1060, 2447-2452, 3842
ROINA	0527, 0531, 0644
Sabo	0435, 0506-0508
SALU DENKI	0212-0215, 1602, 2985, 3050
SAMPO	0424-0426, 1516, 2510, 3900
SAMSUNG	0185-0196, 0503, 0518, 3681-0804, 0810, 0754, 1603, 2273, 2275, 2276, 2938, 2371, 2673, 3676
SANYO	0646-0905, 0528, 0604, 0606, 0583
SASUKI	0254, 0470, 0654, 0948, 1844, 2336, 2739, 3434, 3250, 3945
SAST	0633, 1328, 3413
SHANSUNG	0384-0386, 0444-0445, 2470, 3185, 3234, 3883, 3920
SHANKING	0392, 0449, 1037, 3024
SHARP	0090-0106, 0526, 0803, 0634, 0676, 3487
SHENGFENG SHUANGLU	0378, 0404-0407, 0436, 3651, 3655
SHINCO	0281-0284, 0454-0465, 1049, 1448, 1741, 3131, 3001
SHUANGLU	0404-0407, 0806-0807, 1351, 2492
SONGGE	0426-0428, 3208, 3904
SOYE	0409-0416, 0832, 2022, 2465, 3684
SWAN	0524, 1014, 3034, 3060

Brand	Model Code
SUMMER	0427, 0666, 2056, 3446, 3902
SUNDURG	0257, 0565, 2342, 3037, 3285, 3680
TADRAN	0246-0251, 1636, 1641, 3031, 3721
TATUNG	0419-0420, 2505, 3605
TCL	0273-0281, 0570, 0635, 0696, 2655
TECO	0256, 0473-0475, 0516, 2601
TIANDI MICOM	0415, 1110, 2500, 3890
TOSHIBA	0187-0117, 0483-0489, 0561, 0562, 1587, 1951, 2192, 2647
TOYO	0614, 1389, 2099, 3394
TRANE	0227-0232, 0589
UNI-AIR	0222-0224, 0450, 3825
WEILI	0393-0396, 0555, 0673
Whisper	0184-0170, 0502, 0607, 0608, 0702, 3977
XILENG	0411-0412, 0627, 1322, 3407
XINLE	0400-0401, 3876
YANGTZE	0403, 1793, 3183, 3878
YANGZI	0654, 2044, 3434
YAOIMA	0599, 2084, 3379
YINYAN	0326-0331, 0258-0259, 0692-0590, 1649, 2416, 3734
YORK	0238-0243, 0681, 0695, 0702, 0703, 2788, 3482
INDIA	0688, 0689, 0700, 0701, 0610, 0232, 0635, 0648, 0653, 0597, 0208, 0688, 0690, 0261, 0596, 0597, 0187, 0091, 0687, 0639, 0206, 0652, 0275, 0610, 0607, 0608, 0613, 2088, 3783, 3736
NEC	0493, 0494, 0500, 0509, 1105, 1690, 3084