

630x200mm

纸张薄

HUAYU®

RM-L1211
LG/Samsung/Sony/Philips/Panasonic/Sharp/
Toshiba LCD/LED TV can use directly without
setting.

English

Introduction:

Thank you for using our company remote control product. RM-L1211 is a newly developed universal remote control product for LCD/LED TVs. Please try it after installing batteries at first time, if all functions are normal, you can use directly without setting. If it can't work normal, you need to make the setting according to user manual, then you can use for your TVs. This remote control has a permanent memory function, no need to reset when you change batteries.



A. Inputting Code :

1. Turn on your TV, let your TV be in the normal state play, and aim the remote control in the front of your TV. Find the three-digit code from the code list.
2. Press "POWER" button, then press "MUTE" button, till the indicator lights, then release the buttons, the remote control enters the state of inputting code.
3. Enter the first set of three-digit code which you found from the code list. When you input each digit, the indicator will flash one time, after you enter all of the three digits, the indicator will turn off, setting is finished. If the code is more than one set, please use first one at first.
4. Test other function buttons can work well or not, such as "MUTE". If not, please repeat steps 2 to 3 till you find the suitable code.

B. Automatically searching code:

1. Turn on your TV, let your TV be in the normal state play, and aim the remote control in the front of your TV.
2. Press and hold the "MUTE" button for about 3 seconds, till the indicator lights, the remote controller enters automatic search state, please pay attention to your TV, see the volume symbol appears on your TV or not, if yes, please release "MUTE" button at once, set finished.
3. Test other function buttons(except, POWER, and VOLUME button) can work well or not, such as "MUTE". If not, repeat steps 2 to 3, until you find the suitable code.

C. Brand Search:

1. Turn on your TV, let your TV be in the normal state play, and aim the remote control in the front of your TV. Find the brand symbol that corresponds to your TV brand, for example SAMSUNG brand = "1".
2. press and hold the corresponding brand button for 3 seconds, the indicator will flash, the remote controller enters brand search state. Please pay attention to your TV, when the volume symbol appears on your TV, release the button at once, indicator will turn off, setting is finished.

3. Test other function buttons(except, POWER, and VOLUME button) can work well or not, such as "MUTE". If not, repeat steps 1 to 2, until you find the suitable code.

D. Restore to Factory Mode:

press "POWER" button and "0" button together, then release two buttons, the indicator will flash 2 times, the remote control restores to factory mode

Español

A. Método de entrada de código:

1. Encienda el televisor manualmente para ponerlo en reproducción normal, y apunte el control remoto al televisor. Encuentre el código de 3 dígitos para la marca correspondiente en la tabla de códigos.
2. Mantenga presionado el botón "POWER", luego presione el botón "MUTE" hasta que se encienda el indicador de trabajo, luego suéltelo, el dispositivo entra en el estado de entrada de código.
3. Ingrese el primer código de 3 dígitos que encontró por turno. El indicador de trabajo parpadeará cada vez que ingresa un dígito. Despues de ingresar los 3 dígitos, el indicador

de trabajo se apagará, lo que indica que la configuración está completa. Si hay más de un conjunto de códigos, use el primer.
4. Compruebe si otros botones de función funcionan normalmente, como el botón de "SILENCIO", etc. Si otras no funcionan correctamente, repita los pasos 2 y 3 hasta que encuentre el código correcto.

B. Método de búsqueda automática de código:

1. Encienda el televisor manualmente para ponerlo en reproducción normal y apunte el control remoto directamente al televisor.
2. Mantenga presionado el botón "MUTE" durante unos 3 segundos hasta que se encienda el indicador de trabajo. Luego suéltelo y el dispositivo entra en el estado de búsqueda automática. Preste atención a si el símbolo de volumen del televisor se muestra en la pantalla. Si lo hay, suelte inmediatamente el botón "MUTE" para detener la búsqueda automática.
3. Compruebe si las funciones de otros botones son normales (excepto el botón de encendido y el botón de volumen). Si no, repita los pasos 2 y 3 hasta que encuentre el código correcto.

C. Método de búsqueda de código a través de marca:

1. Encienda el televisor manualmente para ponerlo en reproducción normal y apunte el control remoto al televisor. Busque el símbolo de la marca correspondiente de la marca de su televisor, por ejemplo: SAMSUNG = "1".
2. Mantenga presionado el botón "Símbolo de marca correspondiente" durante unos 3 segundos, el dispositivo ingresará en el modo de búsqueda de marca. En este momento, el indicador comienza a parpadear. Cuando el símbolo del volumen del televisor aparece en la pantalla, suelte el botón inmediatamente, el indicador se apagará, lo que indica que se completó la configuración.

3. Compruebe si las funciones de otros botones son normales (excepto el botón de volumen). Si no, repita los pasos 2 y 3, poka no найдете подходящий код.

D. Restaurar a Modo Fábrica:

presione el botón "POWER" y el botón "0" juntos, luego suelten los dos botones, el indicador parpadeará 2 veces, el control remoto se restablecerá al modo fábrica

E. Cómo restaurar la configuración de fábrica:

Mantenga presionado el botón "POWER" y presione el botón "0", luego suéltelo, el indicador parpadeará 2 veces para restaurar la configuración de fábrica.

SPÍCOK BRENDOV:

ruskij

A. Ввод кода:

1. Включите телевизор в режиме обычного воспроизведения и направьте пульт на переднюю панель телевизора. Найдите трехзначный код в списке кодов.
2. Нажмите кнопку "POWER", пока не загорится световой индикатор, после чего отпустите обе кнопки. Пульт перейдет в режим ввода кода.

3. Введите первый набор трехзначного кода, который вы нашли в списке кодов. При вводе каждой цифры световой индикатор мигнет один раз. Когда вы введете все три цифры, световой индикатор погаснет. Настройка завершена. Если в коде больше одного набора, начните использовать первый набор.

4. Проверьте работоспособность других функциональных кнопок, например, MUTE ("ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА"). Если они не работают, повторите шаги 2–3, пока не найдете подходящий код.

B. Автоматический поиск кода:

1. Включите телевизор в режиме обычного воспроизведения и направьте пульт на переднюю панель телевизора.
2. Нажмите и удерживайте кнопку "POWER" в течение примерно 3 секунд, пока не загорятся индикаторы, затем отпустите кнопку. Пульт перейдет в режим автоматического поиска кода.

3. Когда на вашем телевизоре появится символ громкости. Если он отображается, немедленно отпустите кнопку «MUTE», чтобы остановить автоматический поиск.

4. Тест сеутрас класа де функция јесто нормални, како а тела "mute", etc. Се outras класе де функција јесто функционирем нормално, репита се етапи 2-3 ате encontrar un código adecuado.

C. Método de pesquisa automática de código:

1. Ligue a TV manualmente, coloque-a em um estado de reprodução normal e aponte o controle remoto diretamente para a TV.
2. Pressione o botão "MUTE" e mantenha-o pressionado por cerca de 3 segundos até que o indicador de trabalho acenda e, em seguida, ele entre no estado de busca automática. Preste atenção se o símbolo de volume da TV é exibido. Se houver, solte imediatamente o botão "MUTE" para interromper a busca automática.

3. Teste se as funções dos outros botões estão normais (exceto o botão liga / desliga e o botão de volume). Se não estiver normal, repita as etapas 2-3 até encontrar o código correto.

D. Поиск марки:

1. Включите телевизор в режиме обычного воспроизведения и направьте пульт на переднюю панель телевизора.

Найдите символ, соответствующий марке вашего телевизора, например: SAMSUNG = "1".

2. Нажмите кнопку соответствующей марки и удерживайте ее в течение 3 секунд, индикатор будет мигать.

Когда на вашем телевизоре появится символ громкости, отпустите кнопку. Индикатор выключится, настройка завершена.

3. Проверьте работоспособность других функциональных кнопок (за исключением кнопок POWER ("ПИТАНИЕ") и VOLUME ("ГРОМКОСТЬ")). Если они не работают в нормальном режиме, повторите шаги 1 и 2, пока не найдете подходящий код.

СПИСОК БРЕНДОВ:

Português

A. Método de código de entrada:

1. Ligue a TV manualmente, coloque-a em um estado de reprodução normal e aponte o controle remoto diretamente para a TV.

2. Pressione o botão "POWER" e mantenha-o pressionado e, em seguida, pressione o botão "MUTE" até que o indicador de trabalho acenda e, em seguida, solte-o para entrar no estado de entrada de código.

3. Insira o primeiro código de três dígitos que você encontrou na sequência. Cada vez que você inserir um dígito, o indicador de trabalho deve piscar uma vez, após os três dígitos serem inseridos, o indicador de trabalho deve apagar e a configuração está concluída. Se houver mais de um grupo de códigos, selecione o primeiro grupo de códigos.

4. Teste se outras teclas de função estão normais, como a tecla "mute", etc. Se outras teclas de função não funcionarem normalmente, repita as etapas 2-3 até encontrar um código adequado.

B. Método de pesquisa automática de código:

1. Ligue a TV manualmente, coloque-a em um estado de reprodução normal e aponte o controle remoto diretamente para a TV.

2. Pressione o botão "MUTE" e mantenha-o pressionado por cerca de 3 segundos até que o indicador de trabalho acenda e, em seguida, ele entre no estado de busca automática. Preste atenção se o símbolo de volume da TV é exibido.

3. Teste se outras teclas de função estão normais, como a tecla "mute", etc. Se outras teclas de função não funcionarem normalmente, repita as etapas 2-3 até encontrar um código adequado.

C. Método de pesquisa automática de código:

1. Ligue a TV manualmente, coloque-a em um estado de reprodução normal e aponte o controle remoto diretamente para a TV.

2. Pressione o botão "MUTE" e mantenha-o pressionado por cerca de 3 segundos até que o indicador de trabalho acenda e, em seguida, ele entre no estado de busca automática. Preste atenção se o símbolo de volume da TV é exibido.

3. Teste se as funções dos outros botões estão normais (exceto o botão liga / desliga e o botão de volume). Se não estiver normal, repita as etapas 2-3 até encontrar o código correto.

D. Função de Restaurar Configurações de Fábrica

Mantenha pressionado o botão "POWER", seguidamente, pressione o botão "0", solte a luz indicadora piscando duas vezes, as configurações de fábricas serão restauradas.

3. Teste se as funções dos outros botões estão normais (exceto o botão liga / desliga e o botão de volume). Se não estiver normal, repita as etapas 1-2 até encontrar o código correto.

Lista de marcas:

кнопка	бренд ТВ	5	Sharp
1	Samsung	6	Toshiba
2	LG	7	Panasonic
3	SONY	8	Hitachi
4	Philips	9	Telefunken

кнопка	marca	5	Sharp
1	Samsung	6	Toshiba
2	LG	7	Panasonic
3	SONY	8	Hitachi
4	Philips	9	Telefunken

4. "MUTE" gibi diğer düğmelerinin iyi çalışmıyor olduğunu test edin. Değilse, uygun kodu bulana kadar lütfen 2 ila 3 arasındaki adımları tekrarlayın.

B. Otomatik olarak kod arama:

1. TV'ni açın, TV'nin normal durumda olmasına izin verin ve uzaktan kumandalı TV'nizne doğrultun.

2. Gösterge ışığı yanana kadar "MUTE" düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutun, uzaktan kumanda otomatik arama durumuna girer, lütfen TV'nizde ses simgesinin görünüp görünmediğini bakın, evet ise "MUTE" düğmesini bir kerede bırakın, ayar tamamlanmıştır.

3. "MUTE" gibi diğer işlev düğmelerinin (POWER ve VOLUME düğmesi hariç) iyi çalışmıyor olduğunu test edin. Değilse, uygun kodu bulana kadar 2 ila 3 arasındaki adımları tekrarlayın.

Arabic

أ. إدخال الرمز:

1- افتح التلفزيون وقم بتنشيطه ثم قم ببعض التحكم بال-TV. اضغط على زر "POWER" ثم اضغط على زر "MUTE" مرتين على التوالي. ثم اضغط على زر "POWER" ثانية.

2- افتح التلفزيون وقم بتنشيطه ثم اضغط على زر "POWER" مرتين على التوالي. ثم اضغط على زر "MUTE" مرتين على التوالي. ثم اضغط على زر "POWER" ثانية.

3- افتح التلفزيون وقم بتنشيطه ثم اضغط على زر "POWER" مرتين على التوالي. ثم اضغط على زر "MUTE" مرتين على التوالي. ثم اضغط على زر "POWER" ثانية.

4. أدخل الرمز:

1- افتح التلفزيون وقم بتنشيطه ثم اضغط على زر "POWER" مرتين على التوالي. ثم اضغط على زر "MUTE" مرتين على التوالي. ثم اضغط على زر "POWER" ثانية.

2- افتح التلفزيون وقم بتنشيطه ثم اضغط على زر "POWER" مرتين على التوالي. ثم اضغط على زر "MUTE" مرتين على التوالي. ثم اضغط على زر "POWER" ثانية.

3- افتح التلفزيون وقم بتنشيطه ثم اضغط على زر "POWER" مرتين على التوالي. ثم اضغط على زر "MUTE" مرتين على التوالي. ثم اضغط على زر "POWER" ثانية.

5. تأمين الأجهزة:

1- افتح التلفزيون وقم بتنشيطه ثم اضغط على زر "POWER" مرتين على التوالي. ثم اضغط على زر "MUTE" مرتين على التوالي. ثم اضغط على زر "POWER" ثانية.

2- افتح التلفزيون وقم بتنشيطه ثم اضغط على زر "POWER" مرتين على التوالي. ثم اضغط على زر "MUTE" مرتين على التوالي. ثم اضغط على زر "POWER" ثانية.

3- افتح التلفزيون وقم بتنشيطه ثم اضغط على زر "POWER" مرتين على التوالي. ثم اضغط على زر "MUTE" مرتين على التوالي. ثم اضغط على زر "POWER" ثانية.

4. إدخال الرمز:

1- افتح التلفزيون وقم بتنشيطه ثم اضغط على زر "POWER" مرتين على التوالي. ثم اضغط على زر "MUTE" مرتين على التوالي. ثم اضغط على زر

