

尺寸：345*200mm

ClickPDU®
RM-P3070

English

ClickPDU UNIVERSAL
REMOTE CONTROL FOR
Polar, Polarine,Megamax

Thank you for using the remote controller. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setting it. However, if it could not work well, it should be set with the following methods before remote controlling your TV. The remote controller would not lose its memory when the power is down so that you could replace the battery without resetting it.



Settings of Remote controller:

The remote controller has the following methods of settings, please choose any of them.

Inputting code:

- 1, Turn on your TV manually and make it in a normal play state, let the remote control aim to the front of your TV, and then find out the corresponding remote control code of your TV from the "Code Table" .
- 2, Press "POWER" and "MUTE" button together, when the indicator light, then release,enter the corresponding code. The indicator will turn off, setting to be finished.
- 3, Test the functions (such as Volume button) can work well or not. If not, repeat step 2 until you find the suitable code.

Automatically searching code:

- 1, Turn on your TV manually and make it in a normal play state, let the remote control aim to the front of your TV.
- 2, Press the " MUTE " button, and hold about 6 seconds, the indicator will flash,now the remote control turns to automatic search mode. When volume mark appearson your TV, release the button immediately, the indicator will turn off, setting to be finished.
- 3, Test the functions (such as Volume button) can work well or not. If not, repeat step 2 until you find the suitable code.

Technical parameters:

Remote Controlling Distance:
About 10 meters (varies by different types).Battery Type: two pieces of AAA Batteries.

русский

ClickPDU
универсальный
пульт для брендов
Polar, Polarine,Megamax

Благодарим за использование данного пульта дистанционного управления. Перед первым использованием данного пульта необходимо вставить батарейки. В случае правильной работы всех функций пульта, дальнейшая настройка пульта не требуется. В противном случае, для корректной работы пульта, необходимо будет произвести настройку, одним из способов, представленных ниже. Настройки пульта постоянно хранятся в памяти, поэтому после замены батареек повторную настройку пульта производить не нужно.



Настройка пульта
дистанционного управления:

Настройку пульта можно произвести одним из следующих способов.

Ввод кода:

- 1.Включите вручную телевизор, направьте пульт на телевизор и найдите соответствующий вашему TV пульт в «Таблице кодов»
- 2.Нажмите кнопки «POWER» и «MUTE» одновременно, когда индикатор загорится – отпустите обе кнопки. Введите соответствующий код. Индикатор погаснет – настройка завершена.
- 3.Проверьте функции (например кнопки регулировки звука). Если эти кнопки не работают, то повторите пункт 2, пока не найдёте подходящий код.

Автоматический поиск:

- 1.Включите телевизор вручную, и направьте пульт на телевизор.
- 2. Нажмите кнопку «Mute» и удерживайте нажатой, индикатор, моргает. Теперь пульт находится в режиме авто-поиска. Когда на TV появится шкала регулировки громкости, отпустите кнопку «Mute». Индикатор погаснет, настройка завершена.
- 3.Проверьте функции (например кнопки регулировки звука). Если эти кнопки не работают, то повторите пункт 2, пока не найдёте подходящий код.

Технические характеристики

Дальность действия пульта: до 10 метров, в зависимости от модели пульта.
Тип батареек: 2 батарейки AAA.

 2200-EDR0POLR	 3100-DE30POLL	 58PU55STC SM var2	 3100-ED1WPOL1	 3100-ED1WPOLL	 3100-ED10POLL	 3100-DE10POL1	 3100-DE10POLL	 QQ-001 polar	 QQ-001	 QQ-001 OKKO	 HH-4408-04	 An1603	 2200-ED00POLR
 2200-ED0WPOLR	 2200-EP00POLA	 43PL52TC	 RM-52TC	 BT0534	 40PL51TC-SM	 K77 HOME	 2200-EDR1	 2200-EDR1POLA	 2200-EDRWPOLA	 48LTV6101	 55LTV1101	 K77	 YC-48A 55LTV6101
 2619-ED00POLA	 YC-53	 RC-6EG1-4BC (RC-45)	 55LTV3002	 55LTV3002	 51LTV2010	 BT-0539C-CV	 1100-EP00	 39LTV6005 TV-04	 54CTV3366	 59LTV7003 59LTV7004	 JX-8030A	 WS-178 81LTV3003	 81LTV3101
 RC 13-01 (1301)	 HX-P12	 RC-0701	 RC-0401-7201	 RC-28	 RC-9381	 94LTV6004	 HTR-D18A	 RC05-51	 HG20230612	 TV2			
КАТАЛОГ ЗАМЕНЯЕМЫХ ПУЛЬТОВ												B0065823	