

Индикатор ПДУ

Микрофон



№ п/п	Описание кнопок
1	Кнопка включения / выключения ТВ-приставки
2	Блок клавиш для управления телевизором (включение / выключение ТВ, громкость ТВ меньше / больше, выбор активного AV входа на ТВ, клавиша настройки ТВ)
3	Виджеты
4	Голосовой поиск
5	Блок клавиш для навигации
6	Громкость больше / меньше
7	Назад
8	Домашний экран
9	Канал вверх / вниз
10	Цифровые клавиши
11	Выключение звука
12	Клавиша перехода на предыдущий канал
13	Клавиша настройки ТВ (не отправляет Bluetooth и ИК сигналы)

ПДУ SRC-3107 управляет ТВ-приставкой одним из двух способов:

1. Посредством радиосигналов стандарта Bluetooth – при этом прямой видимости между ПДУ и ТВ-приставкой не требуется. Также в режиме Bluetooth возможно голосовое управление ТВ-приставкой. Для включения режима управления ТВ-приставкой по Bluetooth требуется выполнить сопряжение ПДУ с ТВ-приставкой.
2. Посредством инфракрасных (ИК) сигналов – при этом ТВ-приставка должна находиться в зоне прямой видимости ПДУ. Данный

режим активируется автоматически при отсутствии Bluetooth соединения с ТВ-приставкой. В режиме управления ИК не доступна функция голосового поиска.

ПДУ SRC-3107 управляет подключённым к ТВ-приставке телевизором только посредством инфракрасных (ИК) сигналов – при этом телевизор должен находиться в зоне прямой видимости ПДУ.

Сопряжение по Bluetooth.

1. Запустите на ТВ-приставке режим поиска Bluetooth устройств.
2. Нажмите и удерживайте кнопки «Громкость больше» и «Канал вверх» в течении 3 секунд, пока индикатор ПДУ не начнёт быстро мигать, что означает, что ПДУ вошёл в режим сопряжения по Bluetooth.
3. Ваш ПДУ должен быть обнаружен ТВ-приставкой и показан в списке найденных устройств под названием MTS_RCU_2. Выберите его с помощью клавиш навигации и нажмите на кнопку «ОК» для выполнения сопряжения ПДУ с ТВ-приставкой.
4. После успешного сопряжения индикатор ПДУ погаснет и ТВ-приставка покажет, что сопряжение прошло успешно. Если этого не произошло – выполните сброс ПДУ к заводским настройкам, удалите подключённые устройства MTS_RCU_2 на ТВ-приставке и снова выполните сопряжение.

Проверка режима работы ПДУ.

Для того, чтобы узнать, в каком режиме работает ПДУ при управлении ТВ-приставкой, нажмите на клавишу настройки ТВ. Индикатор ПДУ мигнёт один, два или три раза.

- Однократное мигание обозначает, что ПДУ видит сопряжённую ТВ-приставку и работает в режиме Bluetooth.
- Двукратное мигание обозначает, что ПДУ не видит сопряжённую ТВ-приставку, поэтому работает в режиме ИК. Проверьте, что ТВ-приставка включена и находится не далее 10 м от ПДУ.
- Трёхкратное мигание обозначает, что ПДУ не сопряжён ни с одной ТВ-приставкой и работает в режиме ИК.

Настройка ПДУ на управление подключённым к ТВ-приставке телевизором.

ПДУ SRC-3107 может быть настроен на управление Вашим телевизором одним из четырёх способов:

1. Прямой ввод 4-значного кода модели телевизора из таблицы
2. Поиск подходящих ИК кодов методом последовательного перебора
3. Поиск подходящих ИК кодов методом перебора по производителю телевизора
4. Обучение ПДУ SRC-3107 с помощью оригинального пульта от телевизора

Прямой ввод 4-значного кода модели телевизора из таблицы.

1. Выключите ТВ.
2. Нажмите и удерживайте клавишу настройки ТВ в течении 3 секунд, пока индикатор ПДУ не загорится постоянным свечением. ПДУ войдёт в режим настройки ТВ.
3. С помощью цифровых клавиш введите 4-значный код модели телевизора из таблицы ниже. При каждом нажатии цифровой кнопки индикатор ПДУ будет мигать.

4. Если введен верный 4-значный код, индикатор ПДУ погаснет. Это означает, что ПДУ выполнил настройку. Проверьте работу клавиш управления телевизором, и, если они работают неправильно, вернитесь к шагу 1 и попробуйте ввести другой 4-значный код.

5. Если введен неверный 4-значный код (кода нет в таблице), индикатор ПДУ мигнёт 4 раза и продолжит гореть постоянным свечением. Это означает, что ПДУ ожидает следующей попытки ввода 4-значного ТВ кода.

6. Если на ПДУ будет нажата клавиша настройки ТВ, ПДУ выйдет из режима настройки ТВ без сохранения ИК кодов. При этом индикатор ПДУ погаснет.

7. Если в течении 15 секунд на ПДУ не будет нажата хотя бы одна клавиша, ПДУ выйдет из режима настройки ТВ без сохранения ИК кодов. При этом индикатор ПДУ погаснет.

Модель ТВ	4-значный код
SAMSUNG	0061*0001 0040
	0046 0085 0037
	0009 0014 0039
	0035 0067 0045
	0015 0082 0068
	0003 0029 0056
	0071 0072 0063
	0033 0042 0022
	0011 0010 0043
	0070 0059 0086
	0120 0122 0123
	0136 0144 0152
	0074 0002 0062
	0064 0065 0066

Модель ТВ	4-значный код		
LG	0070	0009	0040
	0001	0036	0047
	0018	0046	0005
	0051	0061	0014
	0039	0016	0062
	0066	0045	0015
	0053	0002	0064
	0069	0003	0042
	0022	0034	0010
	0006	0079	0080
	0089	0104	0112
	0126	0131	0133
	0134	0139	0149
	0150		
SONY	0041	0026	0046
	0027	0014	0029
	0038	0033	0042
	0030	0070	0032
	0059	0096	0110
	0143	0145	0156
	0163	0061	0074
PHILIPS	0080		
	0014	0018	0046
	0044	0008	0016
	0065	0045	0073
	0015	0052	0024
	0025	0013	0003
	0028	0023	0077
	0007	0022	0078
	0011	0041	0004
	0019	0081	0100
	0101	0125	0129
	0135	0146	0147
	0158	0062	0144
SHARP	0026	0027	0055
	0003	0054	0095
	0109	0116	0154
	0155	0157	0159
	0160	0063	0135
PANASONIC	0084	0083	0050
	0006	0049	0005
	0048	0019	0031
	0020	0021	0092
	0097	0098	0102
	0105	0107	0130
	0132	0153	0161

Модель ТВ	4-значный код
SUPRA	0044 0003 0063 0042 0070 0091 0093 0094 0113 0117 0014 0016 0046 0061 0154
TOSHIBA	0074 0085 0014 0016 0015 0038 0012 0057 0058 0017 0076 0019 0027 0075 0060 0087 0088 0090 0099 0108 0118 0127 0138 0141 0142
THOMSON	0106 0121 0124 0128 0137 0140 0148 0151 0015 0138 0165 0166 0167 0172 0173 0174 0175 0179 0188 0196 0197 0198 0217 0222 0236 0241 0261 0273 0274 0275 0301 0302 0304 0305 0306 0317 0320 0324 0326 0332 0334 0335 0339
BBK	0103 0111 0114 0115 0119 0162 0042 0046 0061 0116
AIWA	0212 0341
AKAI	0176 0177 0194 0197 0199 0206 0207 0208 0212 0213 0217 0235 0251 0256 0277 0284 0285 0287 0288 0305 0309 0310 0313 0333
BANG & OLUFSEN	0164 0282
BEKO	0181 0193 0195 0197 0212 0213 0219 0236 0286 0311 0345

Модель ТВ	4-значный код
CASIO	0213
DAEWOO	0177 0206 0207 0208 0211 0212 0213 0218 0219 0231 0233 0237 0238 0247 0264 0267 0269 0287 0305 0321 0336 0339
HANNSPREE	0119
BLAUPUNKT	0139
GRUNDIG	0074 0193 0117 0133 0241 0333 0217 0062 0011 0058 0341 0070 0119 0015

*0061 – код, устанавливающийся автоматически после сброса ПДУ к заводским настройкам

Поиск подходящих ИК кодов методом последовательного перебора

1. Выключите ТВ.
2. Нажмите и удерживайте клавишу настройки ТВ в течении 3 секунд, пока индикатор ПДУ не загорится постоянным свечением. ПДУ войдёт в режим настройки ТВ.
3. Нажмите кнопку «Включение / выключение ТВ» - при этом ПДУ отправит ИК сигнал включения ТВ.
4. Если телевизор включился, проверьте работу других кнопок управления телевизором.
5. Если телевизор не включился, или не все кнопки управления телевизором работают правильно – снова нажмите кнопку «Включение / выключение ТВ» – при этом ПДУ отправит следующий ИК сигнал включения ТВ. Чтобы отправить предыдущий ИК сигнал включения ТВ, нажмите кнопку «Выключение звука».
6. Если работа кнопок управления телевизором Вас устраивает,

нажмите клавишу настройки ТВ для сохранения выбранных настроек. При этом ПДУ выйдет из режима настройки ТВ и индикатор ПДУ погаснет.

7. Если в течении 15 секунд на ПДУ не будет нажата хотя бы одна клавиша, ПДУ выйдет из режима настройки ТВ без сохранения ИК кодов. При этом индикатор ПДУ погаснет.

8. Если будут проверены все имеющиеся ИК коды включения ТВ, и клавиша настройки ТВ не будет нажата ни для одного из них, ПДУ выйдет из режима настройки ТВ кода без сохранения ИК кодов. При этом индикатор ПДУ мигнёт 3 раза, а затем погаснет.

Поиск подходящих ИК кодов методом перебора по производителю телевизора

1. Выключите ТВ.

2. Нажмите и удерживайте клавишу настройки ТВ одновременно с одной из цифровых кнопок (от «1» до «0») в течении 3 секунд, пока индикатор ПДУ не загорится постоянным свечением. ПДУ войдёт в режим настройки ТВ. Цифровая кнопка должна соответствовать производителю Вашего телевизора согласно таблице:

Кнопка	Производитель ТВ
1	SAMSUNG
2	PANASONIC
3	LG
4	SONY
5	PHILIPS
6	TOSHIBA
7	SHARP
8	HANNSPREE
9	BLAUPUNKT
0	GRUNDIG

3. Нажмите кнопку «Включение / выключение ТВ» - при этом ПДУ отправит ИК сигнал включения ТВ выбранного производителя.
4. Если телевизор включился, проверьте работу других кнопок управления телевизором.
5. Если телевизор не включился, или не все кнопки управления телевизором работают правильно – снова нажмите кнопку «Включение / выключение ТВ» – при этом ПДУ отправит следующий ИК сигнал включения ТВ выбранного производителя. Чтобы отправить предыдущий ИК сигнал включения ТВ выбранного производителя, нажмите кнопку «Выключение звука».
6. Если работа кнопок управления телевизором Вас устраивает, нажмите клавишу настройки ТВ для сохранения выбранных настроек. При этом ПДУ выйдет из режима настройки ТВ и индикатор ПДУ погаснет.
7. Если в течении 15 секунд на ПДУ не будет нажата хотя бы одна клавиша, ПДУ выйдет из режима настройки ТВ без сохранения ИК кодов. При этом индикатор ПДУ погаснет.
8. Если будут проверены все имеющиеся ИК коды включения ТВ выбранного производителя, и клавиша настройки ТВ не будет нажата ни для одного из них, ПДУ выйдет из режима настройки ТВ кода без сохранения ИК кодов. При этом индикатор ПДУ мигнёт 3 раза, а затем погаснет.

Обучение ПДУ SRC-3107 с помощью оригинального пультa от телевизора

1. Расположите ИК передатчик оригинального пультa от Вашего телевизора напротив ИК передатчика ПДУ SRC-3107 на мак-

- симально близком расстоянии (не более 1 см).
2. Нажмите и удерживайте клавишу настройки ТВ одновременно с кнопкой «Виджеты» в течении 3 секунд, пока индикатор ПДУ не загорится постоянным свечением. ПДУ войдёт в режим обучения.
 3. Нажмите одну из четырёх клавиш блока для управления телевизором (включение / выключение ТВ, громкость ТВ меньше / больше, выбор активного AV входа на ТВ) которую Вы хотите обучить, при этом индикатор ПДУ начнет мигать с быстрой скоростью.
 4. Выполните несколько последовательных кратковременных нажатий кнопки на оригинальном ПДУ, сигнал которой должен быть записан на ранее нажатую кнопку ПДУ SRC-3107. После того как ПДУ SRC-3107 получит и запомнит сигнал, индикатор ПДУ снова загорится постоянным свечением.
 5. Повторите шаги 3-4 для оставшихся клавиш блока для управления телевизором.
 6. Нажмите клавишу настройки ТВ, чтобы сохранить принятые ИК коды и выйти из режима обучения.
 7. Если в течении 15 секунд на ПДУ не будет нажата хотя бы одна клавиша, ПДУ выйдет из режима обучения без сохранения ИК кодов. При этом индикатор ПДУ погаснет.

Примечание:

В процессе обучения ПДУ не имеет возможности определить, корректно ли он получил и распознал ИК сигнал, так как не существует эталона для такой проверки. Если одна или несколько клавиш блока для управления телевизором работают неправильно, повторите обучение данных ТВ кнопок.

Сброс ПДУ к заводским настройкам

1. Нажмите и удерживайте кнопки «ОК» и «0» в течении 3 секунд, пока индикатор ПДУ не мигнет 3 раза.
2. Сброс выполнен. При этом ПДУ использует ИК сигналы как для управления ТВ-приставкой, так и для управления телевизором. Вся информация о ранее сопряжённых ТВ-приставках удалена.