

尺寸: 425*200mm

ClickPDU®
RM-L1153+4

English

ClickPDU UNIVERSAL
REMOTE CONTROL

Thank you for using the remote controller. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setting it. However, if it could not work well, it should be set with the following methods before remote controlling your TV. The remote controller would not lose its memory when the power is down so that you could replace the battery without resetting it.



Settings of Remote controller:

The remote controller has the following methods of settings, please choose any of them.

Inputting code:

- 1, Turn on your TV manually and make it in a normal play state, let the remote control aim to the front of your TV, and then find out the corresponding remote control code of your TV from the "Code Table" .
- 2, Press "POWER" and "MUTE" button together, when the indicator light, then release, enter the corresponding code. The indicator will turn off, setting to be finished.
- 3, Test the functions (such as Volume button) can work well or not. If not, repeat step 2 until you find the suitable code.

Automatically searching code:

- 1, Turn on your TV manually and make it in a normal play state, let the remote control aim to the front of your TV.
- 2, Press the "POWER" button, and hold about 6 seconds, the indicator will flash, now the remote control turns to automatic search mode. When volume mark appear on your TV, release the button immediately, the indicator will turn off, setting to be finished.
- 3, Test the functions (such as Volume button) can work well or not. If not, repeat step 2 until you find the suitable code.

Technical parameters:

Remote Controlling Distance:
About 10 meters (varies by different types). Battery Type: two pieces of AAA Batteries.

русский

ClickPDU
Универсальный пульт
для различных
брендов телевизоров

Благодарим за использование данного пульта дистанционного управления. Перед первым использованием данного пульта необходимо вставить батарейки. В случае правильной работы всех функций пульта, дальнейшая настройка пульта не требуется. В противном случае, для корректной работы пульта, необходимо будет произвести настройку, одним из способов, представленных ниже. Настройки пульта постоянно хранятся в памяти, поэтому после замены батареек повторную настройку пульта производить не нужно.



Настройка пульта
дистанционного управления:

Настройку пульта можно произвести одним из следующих способов.

Ввод кода:

1. Включите вручную телевизор, направьте пульт на телевизор и найдите соответствующий вашему TV пульт в «Таблице кодов»
2. Нажмите кнопки «POWER» и «MUTE» одновременно, когда индикатор загорится – отпустите обе кнопки. Введите соответствующий код. Индикатор погаснет – настройка завершена.
3. Проверьте функции (например кнопки регулировки звука). Если эти кнопки не работают, то повторите пункт 2, пока не найдёте подходящий код.

Автоматический поиск:

1. Включите телевизор вручную, и направьте пульт на телевизор.
2. Нажмите кнопку «POWER» и удерживайте нажатой, индикатор, замораживает. Теперь пульт находится в режиме авто-поиска. Когда на TV появится шкала регулировки громкости, отпустите кнопку «POWER». Индикатор погаснет, настройка завершена.
3. Проверьте функции (например кнопки регулировки звука). Если эти кнопки не работают, то повторите пункт 2, пока не найдёте подходящий код.

Восстановление заводских настроек:
Одновременно нажмите кнопки "Make the font large" и "0", индикатор мигнет 3 раза, пульт вернется к заводским настройкам

Технические характеристики

Дальность действия пульта: до 10 метров, в зависимости от модели пульта.
Тип батареек: 2 батарейки AAA.

000	014	016	041	042	043	027	001	065	046	047	048	049	005	051	029	054
A3001012	39LTV3003	55LTV6002 (HOB490)	Akai_2200 EDRWAKAI	Akai_LEA 24B53W	Akai_LEA 2B27M	Akai_LES 42X84WF	CX_507	LEA 32B49P (BAP2)	DEXP F24B7200VE	DEXP JKT-62C	DEXP RC02-T338	DNS E24D20(131)	DNS V32D2500 V40D8200	Doffler 32BH15-T2	Elenberg 40AF4130 /MK-53D	Erison MK-53D
030	055	056	057	058	032	026	017	018	060	004	037	024	019	025	028	
ERISSON 51PDP01FHD	Fusion 39LTV3003	Fusion RC-E23	Fusion TV1 LCD(6471)	HARPER 19R470	HARPER 42F660T	HOB800 HORIZONT E-23-1116H	HTR-D18A (HOB491)	HX-P12 (HOB501)	HYUNDAI H-LED40F456BSQ	Hyundai YC-53-5 H-LED32V21T2 (11913)	Irbis N22Q59FAL	IZUMI TL26H211B	JX-1207B (HOB790)	Lava LD-320DLH W(5628)	PHOENIX GOLD PT-1908	
020	021	023	067	015	022	075	008	074	076	006	007	003	078	034	034	
Polar TV2 (HOB503)	Polar 59LTV7003 (8811)	Polar JX-8030 (4377)	Polar 39LTV6005(11476)	Polar 55LTV6101 (11478)	Polar 94LTV6004 (11837)	Polar BT0534	Polar 81LTV7101	Polar 100LTV110	Polar YC-53	Polar 48LTV3101	Polar 48LTV6101 (11475)	Rolsen RL-24E1303 (11874)	Rubin RB-32K101U	Shivaki 2200 ED00SHVYX-CY309E	SHIVAKI	

036	011	085	084	035	012	002	088	038	013	092	093	094	095	096	097	098	099	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
																													
SHIVAKI BT-0532D	Shivaki YC53-215A (STV-24LED3) (12036)	Supra JH-11490	SUPRA XK237B	Supra STV LC50ST910FL	Supra TV-DVD7 (11038)	Telefunken CX-507 (11569)	Telefunken 507D TV TF-LED28S9T2	VITYAZ 24L301C28	Горизонт YC-53 (12183)	POLAR 8897	polar 9341	POLAR	Polar_ 39LTV6005 (11476)	Polar_RC05-51	Skyline SA-230	Akai CZDZ-158	AOC 32S5085	AOC LE32M3570	HYUNDAI H-LED40F456BS2	RUMATECH RT LT-43T01R	SkyLine Aspect-REC	Telefunken 507CUP	VEKTA XK237B-2	HEADLINER K190N3, K190T3	RC-A06	V16A45	RC1994939	114KK-100LT	22LE4210D LE32LSD4010
112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	128	129	129	129	129	129	130	131	131	131	131	131	131
																													
LES-32X92M	LCD3751	ONIKS D40S06	RC1994301	GHK-4421A	SA-230-2	32R820TS	24LE100FM TF-LED15S31	43LD101	VINZOR SY-240 TV	MTV-3226LWI	LEA-24B52P (VAR 2)	SA-230	RC1994925	IRPT49-CRC199	2200-EDROAKAI	Polar 2200 -EDRIPOLA	Polar 2200 -EDRIPOLA	2400-ED00ASAN	2400-EDROASAN MOUSE	Polar 2200 -ED0WPOLA	Polar 2200 -EP00POLA	VR LT-19L07V	Akira-39LE50472P VAR2	AL46D	AL52D-HOME WHITE	Blackton AL52D-HOME	Novex RC29	Витязь (VITYAZ) RC19	
131	132	133	134	134	135	136	137	138	138	139	140	140	141	142	142	143	144	145	145	146									
																													
Витязь (VITYAZ) RC29Smart	AL52D-B	AOC 40M3080	Blaupunkt 32HJE4000T	KLX ED102F-01F	ECON - 044B2	Econ EX-24H5007B	Hitachi CE-PA11	Junibox LED-32L.G58	Soundmax- LED HDTV	LEA-28U82W	Lentel 24LT2020	Telefunken TF-LED39S0472S	Manta LED1901 LED2204	Polarline 58PU555TC	Supra STV -LC32LT0095W	Presino-2221 DE00PREN	RS53DCG	Saturn CYX-201	Vinzor SY-240 TV	STRAUS 40S716S7									



КАТАЛОГ ЗАМЕНЯЕМЫХ ПУЛЬТОВ

B0061546



КАТАЛОГ ЗАМЕНЯЕМЫХ ПУЛЬТОВ