

## Пульт «2 в 1 для Лидер»

### для ворот и шлагбаумов

#### Замена оригинала + Копировщик



Пульт «2 в 1 для Лидер» может:

1. Заменить оригинальный пульт (Лидер БН-Л-33). Пульт добавляется в приёмник как оригинальный пульт.
2. Сделать копию пульта (с пульта на пульт) с уже добавленного в приёмник пульта Лидер (можно вне зоны действия приёмника) – удобно, если штатным способом добавить новый пульт в приёмник не представляется возможным (если закончилась память в приёмнике или нет физического доступа к приёмнику). При этом исходный оригинальный пульт и все копии с него будут стабильно работать (с первого или второго нажатия). Таких копий можно сделать неограниченное количество.

#### **Режим 1. Замена оригинала Лидер (по умолчанию).**

В данном режиме пульт «2 в 1 для Лидер» работает как оригинальный пульт. Добавление в автоматику - как оригинальный пульт. При этом все добавленные штатным образом пульты **занимают ячейки памяти** в приёмнике.

#### **Режим 2. Копия пульта Лидер (с пульта на пульт, можно вне зоны действия приёмника).**

Для перехода в режим **одновременно нажмите и удерживайте** кнопки А+В+D. Световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку. Через 1 секунду отпустите две любые кнопки, а одну оставшуюся кнопку продолжайте удерживать, при этом приложите «корпус к корпусу» действующий пульт Лидер (или действующий пульт «2 в 1 для Лидер» в любом режиме), нажмите и удерживайте на нём **любую кнопку**. На пульте «2 в 1 для Лидер» световой индикатор загорится на ~ 2 секунды. Если индикатор не загорается - попробуйте приложить копируемый пульт другой стороной, можно попробовать приложить пульты друг к другу задней стороной. Если световой индикатор загорелся на ~ 2 секунды - копия успешно сделана, коды **сразу всех кнопок** скопированы! Особенность: такие копии **НЕ занимают ячейки памяти** в приёмнике.

#### **Сброс пульта к заводским настройкам (переход из «Режима 2» в «Режим 1»):**

1. На пульте «2 в 1 для Лидер» **одновременно нажмите и удерживайте** кнопки А+В+D.
2. Сразу и в течение 3 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
3. Через 3 секунды световой индикатор выдаст длинную вспышку и погаснет. Пульт «2 в 1 для Лидер» перешёл в «Режим 1» (скопированный ранее код станет недоступен). Если длинной вспышки не было, а была короткая вспышка – значит пульт «2 в 1 для Лидер» сейчас уже был в «Режиме 1» (ничего не изменится).

#### **Проверка текущего режима:**

Чтобы проверить, в каком режиме сейчас работает пульт «2 в 1 для Лидер»:

1. **Одновременно нажмите и удерживайте** кнопки В+D.
2. Световой индикатор количеством вспышек укажет текущий режим (1 вспышка – «Режим 1», 2 – «Режим 2»).

#### **Примечания:**

1. Сброс (переход в «Режим 1») и копирование можно производить сколько угодно раз. Скопированный код хранится в энергонезависимой памяти пульта «2 в 1 для Лидер» не менее 10 лет и сохраняется при замене источника питания (батарей).
2. С уже работающего пульта «2 в 1 для Лидер» в любом режиме (как и с оригинального пульта Лидер) также можно сделать копию на другой такой же пульт «2 в 1 для Лидер», при этом количество копий не ограничено. В принципе, можно только единственный первый пульт «2 в 1 для Лидер» добавить в приёмник, а остальные пульты «2 в 1 для Лидер» накопировать («Режимом 2») с первого, и все пульты «2 в 1 для Лидер» при этом будут работать.
3. **Алгоритм копирования («Режим 2») производит множественную проверку принятого сигнала, что гарантирует правильное копирование с первого раза, и такие копии НЕ занимают ячейки памяти в приёмнике!** Признак правильного копирования – если световой индикатор в конце загорится на ~ 2 секунды.
4. Если дальность действия пульта уменьшилась – проверьте элемент питания (батарейку).

#### **Характеристики:**

Рабочая частота: 433,92 МГц.

Диапазон рабочих температур: от –20 до +55°С

Дальность действия в прямой видимости: до 150м. (зависит от наличия/отсутствия помех и качества приёмника)