

ClickPDU[®] RM-L1595

Характеристики:


Благодарим Вас за использование нашего пульта дистанционного управления. Новый RM-L1595 разработан специально для LCD/LED телевизоров фирмы Telefunken. Сразу после установки элементов питания попробуйте воспользоваться пультом. Если все функции работают нормально, настройка не требуется. Если пульт не функционирует должным образом, Вам необходимо провести настройку, после чего Вы сможете пользоваться вашим телевизором.

Перечень совместимых моделей:

Для Вашего ознакомления предоставляем список совместимых пультов дистанционного управления.

Спасибо что выбрали пульт CLICKPDU RM-L1595 взамен старому. В комплекте идёт пульт , инструкция для настройки пульта . Вставьте в пульт батарейки , направьте его на ТВ , нажмите кнопку на пульте , в случае если телевизор не реагирует на команды пульта , нужно произвести настройку универсального пульта CLICKPDU RM-L1595 .
Настройка пульта :

- 1) Включите ТВ в обычный режим просмотра и направьте пульт на него . Найдите соответствующую вашему TV пульт в таблице кодов . Например CX-507 , код для в вода POWER+1 .
- 2). Нажмите и удерживайте кнопку «POWER» и соответствующую цифровую кнопку .
- 3). Настройка успешно сохранена.



ClickPDU[®] RM-L1595

