


User's instructing for all-purpose air conditioner remote controller

**Product Introduction :**

K-1089E+L type universal air conditioner remote control can remotely control most brands and models of air conditioners with digital automatic code searching function with low power consumption, complete function, far sending distance, easy setting, simple operation, original appearance, comfortable handle and convenient use, it applies big LCD display with clear settings, built-in clock and timing ON/OFF function also make operation more convenient.

**Panel Description :**



**Remarks:**


**Fast Cool/Heat Key**

- Press "Fast Cool" key to automatically set the machine as refrigerating mode, 21°C, middle wind, automatic blowing direction;
- Press "Fast Heat" key to automatically set the machine as heating mode, 27°C, middle wind, automatic blowing direction.

**LED Key**

- Press "LED" key to OPEN LED LIGHT.
- Press "SET1" key or "SET2" to you can controlling two air-conditioning.


**Battery installation:**



**Setting of remote control:**

This remote controller has 3 setting modes that are marked as A, B, C and D. Please select one mode for operation.


**A The brand and corresponding point-to-point fast searching**




**Table of brand corresponding keys**

ON/OFF	TEMP ▲	TEMP ▼	FAN
GREEN/Haier	MDEA/CHANGHONG	CHIGO/AUX	CHUNLAN/AUCMA
MODE	M.SWING	A.SWING	TIME ON
HISENSE/KELONG	HUABAO/OTHER	TCL/HUALING	SHARP/MITSUBISHI
TIME OFF	FAST COOL	FAST HEAT	CLOCK
TOSHIBA/SANYO/NEC	SAMSUNG/LG	Panasonic/HITACHI	FUJITSU/Electrolux



**B Manually input code**



Brand	Code
Haier	020~037



**C Digital automatic search type**



**Set time function**

Press clock button (for 3 seconds) to enter the clock setting status, and the clock will flicker. Use the temperature "▲" or "▼" buttons to adjust the current time, and press clock button again to exit setting.

**Timing ON/OFF function**

To configure the function of the original remote control, press "TIME ON" or "TIME OFF" buttons, and the air conditioner timer lights will go on, indicating the air conditioner has entered the timed status.

※ The timed on function of some of the air conditioner types is only valid only in the power off status.

**Warm tips:**

- This remote control is effective if the air conditioner receiver works normally.
- If this remote control is intended to be not in use for a long time, please remove the batteries.
- It may possibly caused internal program disorder if this remote control is not operated correctly, in case of that, please take out the battery, and install the batteries 30 minutes later, then the remote control may recover normal.

Руководство пользователя для многофункционального пульта дистанционного управления кондиционером

**Описание продукта:**


K-1089E+L является универсальным пультом дистанционного управления, позволяющего осуществлять дистанционное управление кондиционерами большинства торговых марок и моделей посредством функции цифрового автоматического поиска кода. Данное устройство обладает низким уровнем потребления энергии, полной функциональностью, возможностью передавать сигнал на большое расстояние, простой настройке, легкостью управления, оригинальным дизайном, превосходной эргономикой. Кроме того, устройство оснащено LCD-дисплеем с простыми для понимания настройками, встроенными часами и возможностью установки отложенного ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ, что делает использование настоящего устройства еще более удобным.

**Описание панели управления:**




**Установка батарей:**

Снимите крышку отсека элементов питания пульта дистанционного управления, установите две новые батареи № 7;




2. Установите крышку отсека элементов питания. Время отобразится в левом углу LCD-дисплея.



**Настройки пульта дистанционного управления:**

Данный пульт дистанционного управления обладает 3 режимами настроек, помеченными как А, В, С. Для начала работы выберите один из них.

**A Широкий и точный, а также быстрый поиск точка-точка**




**Table of brand corresponding keys**

ON/OFF	TEMP ▲	TEMP ▼	FAN
GREEN/Haier	MDEA/CHANGHONG	CHIGO/AUX	CHUNLAN/AUCMA
MODE	M.SWING	A.SWING	TIME ON
HISENSE/KELONG	HUABAO/OTHER	TCL/HUALING	SHARP/MITSUBISHI
TIME OFF	FAST COOL	FAST HEAT	CLOCK
TOSHIBA/SANYO/NEC	SAMSUNG/LG	Panasonic/HITACHI	FUJITSU/Electrolux



## в. Ручной ввод кода

1. Вручную подключитесь к кондиционеру, отыщите тип кондиционера в «таблице кода», а также отыщите первый код, например, Haier
2. Удерживайте кнопку «SET1» (в течение 3 секунд) пока код кондиционера не мигнет, нажмите кнопку регулировки температуры «▲» или «▼» пока соответствующий код не появится на экране. После установки необходимого кода произойдет запуск кондиционера.

Торговая марка	Код
Haier	020-037





3. Нажмите кнопку «SET1» и выбранный код кондиционера перестанет мигать.
4. Проверьте правильно ли была произведена настройка кнопки удаленного управления. Если да — настройка завершена. Если нет, повторите шаги 2-3.




## Автоматический поиск

1. Вручную подключитесь к кондиционеру, направьте пульт дистанционного управления на приемник кондиционера.
2. Удерживайте кнопку «SET 1» (в течение примерно 6 секунд) пока код типа кондиционера отображаемый на экране не изменится, что будет являться показателем того, что вы вошли в меню быстрого поиска статуса кондиционера. Отпустите кнопку «SET» для прекращения поиска, пока не произойдет автоматический запуск кондиционера.



3. Проверьте работу кнопок дистанционного управления (за исключением кнопок регулировки температуры, а также кнопок установки времени). Если они работают правильно, значит был установлен верный код. Если нет — повторите шаг 2.



## Функция установки времени

Удерживайте кнопку «CLOCK» (в течение 3 секунд) для входа в меню настроек времени, после чего часы должны начать мигать. Используйте кнопки регулировки температуры «▲» или «▼» для установки правильного времени, а также нажмите кнопку установки времени для установки текущего значения, еще раз нажмите кнопку установки времени для выхода из меню.

## Функция отложенного ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Для регулировки функции дистанционного управления, нажмите кнопки «TIME ON» или «TIME OFF», после чего на кондиционере загорятся индикаторы времени, демонстрирующие, что кондиционер перешел в режим таймерного управления. Функция отложенного включения кондиционеров некоторых марок доступна только при отключенном питании кондиционера.

## Причины нагрева:

- Данный пульт дистанционного управления работает, только при рабочем приемнике кондиционера
- Если пульт дистанционного предполагается использовать в течение короткого промежутка времени, рекомендуем извлечь элементы питания.
- Причиной может также послужить ошибки в программном обеспечении пульта дистанционного управления, если он используется некорректно, в этом случае, извлеките элемент питания, а затем вставьте его обратно спустя 30 минут, после чего пульт дистанционного управления должен восстановить свою функциональность.

## Applicable Brand and Code List Соответствующие торговые марки и список кодов

Brand Торговая марка	Code Код
GREE	000~019,247,460,887,996
MIDEA	038~048,313,400,435,814
Haier	020~037,056,222,227,243,665,989
SAMSUNG	272,315,338,646~665,937
LG	636~645
Panasonic	334,341,456,690~705,974~976
AUX	007,167~184,499
CARRIER	706~718,845,922
CHANGHONG	045,049~071,243,256,402
CHIGAO	072~089,346,415
CHUNLAN	159~166,316
DAIKIN	318,406,437,751~774,850
ELECTROLUX	001,044,045,137,275,298,317,339,339,391,497~504,848,860,920,963
FUJITSU ZHENBAO	403,719~736
Galanz	134~142,282,393,964
HISENSE	179,208~217,260,274,474
HITACHI	249,421,497, 674~689,939
KELONG	109~118
MEILING	394~397,840~843
MITSUBISHI	074,159,392,454,475,499,589~635,777,815,859,874,947,948,988
MITSUKA	905
SANYO	297,332,453,537~588
SHARP	319,477,744~750,944
SHINCO	185~188,331,390,429
SKYWORTH	270
TCL	119~133,248,347,446
TOSHIBA	255,271,666~673,967
WHIRLPOOL	174,787~791,978
YORK	417,792~793,962~963

Brand Торговая марка	Code Код
ACSOM	881
AIDELONG	242,244~246
AIDELONG	925
AITE	249~253
AKIRA	804
ALPIN	883~886
AMICO	882
AMICO	887
AOKE	257~259
AOLI	254~255
APTON	888
AUCMA	189~207,863,956
BAIXUE	261
BANSHEN	870
BANTIAN	958
BEIJINGJINGDIAN	264~265
BIG-THUMB	305
BOERKA	889
BOERKA/LITTLESW	266~269,357
BORLER	273
BOSHI	278~280
BOSHIGAO	276~277
BROTHER	936
CAIXING	281~283
CHANGFENG	845
CHANGFU	829~831
CHANGLING	284~295
CHENGYUAN	875
CHUANGHUA	296,298~302
CHUANYAN	928

Brand Торговая марка	Code Код
COLROLLA	890
CONROWA	320~330
CONSUL	891
CORONA	775~786
DAEWOO	306~311
DAJINXING	303~304
DAKE	929
DAOTIAN	816~817
DELONGHI	892
DOGNXIA	312
DONGXIA	312~316
DONGXINBAO	229
DUNAN	317
ELCO	893
ELECTER	894~899
FEDDERS	900
FEDDERS	949
FEIEDRICH	901
FEIGE	945~946
FEILU	218~221
FERROLIT	902
FIRST	903
FRESTECH	230~239
GEER	333~334
Goldstar	262~263
GUANGDA	337,339~341
GUQIAO	335~336
HELTON	904
HEMILTON	937
HICON	398

Brand Торговая марка	Code Код
HUABAO	090~108,954
HUAGAO	342
HUAKE	343
HUALIN	143~158,314,459,957
HUAMEI	344~346
HUANGYE	876~877
HUNDAI/DAEWOO	796~797
INYCIN	505~515
JIALE	354
JIANGNAN	355
JINBEIJING	359
JINDA	531~533
JINLI	961
JINSONG	360~363
JMSTAR	356,358
JOHNSO	873~874
KANGBAIEN	868
KANGLI	371~374
KLIMATAIR	805~810
KONKA	364~367
KRIS	811
LIANGYU	794
LIKEAIR	390~393
Likeair	391~392
LONGHE	930
LUOLANSIBAO	869
MCQUAY	798~803
MINGXING/BOYIN	240~241
MINGYI	942~943
NIKKO	812~813

Brand Торговая марка	Code Код
NISO	848~849
NISO	861
NORCA	906
OLYMPUS	926~927
OPAL	907
PANDA	478~483
PEREG	908
PILOT	909
PUYI	931
QJONGSHENG	872
QIXING	399
RAYBO	375~386
RHOSS	910
RICAI	401
RIJIANG	404~406
ROWA	387~389,953
SACON	420,422
SAIJUJIANJI	938
SAIJUJIANJI	950~951
SAIJO DENK	940~941
SAIJO DENKI	948~949
SANYE	932
SANZUAN	844
SAPORO	911
SAST	461~465
SENSOR	912
SERENE	880
SHAMEI	850
SHANGLING	408~413
SHANGXING	407

Brand Торговая марка	Code Код
SHENBAO	414,416
SHENGBAO	737~743
SHENGFENG	418~419
SHENGFENGFEILU	851
SHINING	423~424
SHUANGLU	425~428
SOGO	846
SONGLINXIA	933
SONGXING	429
SOVA	430~431,954
SOVA	913~914
SOYEA	432
SPEED	915
SRTC	879
STARIGHT-AIRCON	916
SUNBURG	866
TADIAIR	917~921,923~924
TAIYA	934
TEAC	839
TIANJINKONGTIAO	433~434
TIANYUAN	436~440
TOBO	222~228
TONGLI	852~853
TOYO	348~353
TOYO(TECO)	818~828
TRANE	862~865
UNI-AIR	368~370
UTTLEDUCK	466~473
WANBAO	441~445,972
WANGZI	935

Brand Торговая марка	Code Код
WEILI	447~452
WUFENG	455~456
XILENG	457~460
XINGE	960
XINGHE	476~477
XINGXING	952
XINLE	855~858
XINLING	859
YAIR	484~491,399,854
YAOMA	492~496,955
YIDONG	878
YOUNIAIER	871
YUETU	965
YUTU	516~530
ZHONGYI	534~536
ZUODAN	860
VESTEL	959
BLUE STAR	867
VIDEOCON	968
VOLTAS	847,966,970~971
Other Brands	977~999

This company reserves the right to interpretation of the User Manual. Design and technical parameters may vary without notice.

Компания оставляет за собой право толкования Руководства пользователя. Дизайн и технические параметры могут изменяться без уведомления.