


HUAYU®

K-6100

K-6100 is 5000 IN 1 universal A/C remote control. This model build-in Clock, Timer On/Off, Quickly Search, Brands Search functions. And it can directly control 4 brands A/C (MITSUBISHI、GREE、MIDEA、Panasonic National) without any setup when insert batteries.

Setting Method


Turn on you're A/C, let the remote control aim the A/C receive window.



Noted:
Press any key to turn on the Backlight. Only can change the state when the Backlight is on.

Method A: Quickly Input Code

- 1, Turn on your A/C manually, and find out your brand code from the code list. One brand may have many codes, you can choose the first set code.(if no work, then choose next set, till you find the correct code.)
- 2, Press “SELECT” button and “ENTER” button together, the remote control will come into setting mode, code display “----” and flash on the screen,



- Press “CODE+/- TIME+” for setting thousands digit
- Press “CODE+/- TIME+” for setting thousands digit



- Press “TIMER ON” for setting tens digit
- Press “TIMER OFF” for setting units digit



- 3, If the code can work well, press “ENTER” for saving code.
- Remark: If there is no any operation at the remote control within 15s, it will exit setting mode and not save the code.

Method B: Manually search code


- 1, Let the remote control aim the A/C receive window, press “SELECT” for 3s, then the remote control will come into setting mode, and the remote control will send one code by each click on “SELECT” button, when the A/C has reaction, press “ENTER” for confirmation and saving code.



- 2, Let the remote control aim the A/C receive window again for testing other buttons function, if the code is invalid, make the setting again according to above method.
- Remark: If there is no any operation at the remote control within 15s, it will exit setting mode and not save the code.

Method C: Quickly auto search code

- 1, press and hold “SELECT” button , don’t release the button, the remote control will come into auto search mode, code will display “----” and flash on screen, when the A/C has reaction, release “SELECT” button at once, setting to be finished.



- 2, Let the remote control aim the A/C receive window again for testing other buttons function, if the code is invalid, make the setting again according to above method.

(Remark: this remote control build-in intelligent speed function. If after setting, you feel the remote control operation not so fast for A/C, you can press “ENTER” button and don’t release, when the A/C has reaction, release the button, then test the remote control again.)

Method D: Brand search

press the corresponding key of brand and don’t release, when the A/C has reaction, release the button at once. Test the functions are ok or not, if it is invalid, please reset again.

Remark : the screen will display the code “----” and flash when you make setting, release the button, it will display current code.

The brand list for corresponding key

1)MODE	GREE/Haier
2)SWING: AUTO	Panasonic/DAIKIN/HITACHI
3)VANE: MANUAL	SHARP/TOSHIBA/MITSUBISHI
4)FAN	SAMSUNG/LG/AUCMA
5)TEMP+	MIDEA/CHANGHONG
6)TEMP-	CHIGO/AUX/SHINCO
7)TIMER ON	SANYO/FUJITSU/CARRIER
8)TIMER OFF	TCL/YAIR/Electrolux
9)CLOCK	GALANZ/FRESTECH/KELON
10)F.COOL	NEC/CORONA/INDIA
11)F.HEAT	KONKA/Whirlpool/Indonesia

Clock Function

- Press “CLOCK” button, time will be started flashing.
- Press “TIME+” or “TIME-” to adjust time




Press “CLOCK” button again, time will be stopped flashing, setting to be finished. (or it will auto confirm after 8s if don’t have other operation.)

Timing Function

- 1, press “TIME ON” button, the time of “TIME ON” will flash,
- 2, press “TIME+” or “TIME-” to adjust time, it will auto confirm after 8s without operation




- 3, press “TIME OFF” button, the time of “TIME OFF” will flash,
- 4, press “TIME+” or “TIME-” to adjust time, it will auto confirm after 8s without operation



REMARK:
1, can adjust time range: 24 hours
2, Continuously press “TIME ON” or “TIME OFF” two times, it will cancel “TIME ON” or “TIME OFF”, time for “TIME ON” or “TIME OFF” will disappear from the screen.
3, after setting timing function, you need to let the remote control aim the A/C receive window, otherwise the time is invalid.

Factory reset function

- 1, press “SELECT” button and “FAN” button together.
- 2, about 5s, the whole screen will light 1s, all setting will back to factory initial mode.




HUAYU® K-6100

Инструкция по настройке пульта дистанционного управления кондиционером.

K-6100 – универсальный пульт дистанционного управления (ПДУ) для кондиционеров, поддерживающий 5000 моделей. ПДУ оснащен встроенными часами, Таймером Вкл/Выкл, быстрым поиском, функцией поиска по производителю. Этим ПДУ можно напрямую управлять кондиционерами торговых марок Mitsubishi, GREE, MEDEA, Panasonic, National без дополнительной настройки.


Настройка ПДУ

Включите кондиционер и направьте ПДУ на ИК приемник кондиционера




СПОСОБ 1: быстрый ввод кода

- 1, Включите ПДУ и найдите код производителя в таблице кодов. У одного производителя может быть несколько кодов. Вы можете выбрать первый из них. Если ПДУ не управляет кондиционером, то выберите следующий код этого производителя.
- 2, Нажмите кнопки “SELECT” и “ENTER” одновременно. ПДУ перейдет в режим настройки кода. На экране появится 4 прочерка «----».



Для установки кода используйте клавиши: “CODE+/-TIME+” (X000) для установки первого знака, “CODE-/-TIME-” (0X00) – 2 знака, “TIME ON” (00X0) и, “TIME OFF” (000X)–для 3 и 4 знаков соответственно.



- 3, Чтобы сохранить код, нажмите кнопку “ENTER”.
- Примечание: Если не выполняется никаких нажатий в течении 15 секунд, то ПДУ выходит из режима настройки и не сохраняет введенный код.

СПОСОБ 2: ручной поиск

- 1, Направьте ПДУ на ИК приемник кондиционера, нажмите и удерживайте кнопку “SELECT” в течение 3 секунд.

ПДУ перейдет в режим настройки. При каждом последующем нажатии кнопки “SELECT” ПДУ будет отправлять сигнал с кодом кондиционеру. Когда кондиционер отреагирует на нажатие, нажмите кнопку “ENTER” для подтверждения кода и его сохранения




- 2, Направьте ПДУ на ИК приемник кондиционера и проверьте функции других кнопок. Если кнопки не работают, выбранный код не подходит. В этом случае повторите ручной поиск кода указанным выше методом.

Примечание: Если не выполняется никаких нажатий в течении 15 секунд, то ПДУ выходит из режима настройки и не сохраняет введенный код.

СПОСОБ 3: быстрый автопоиск

- 1, Направьте ПДУ на ИК приемник кондиционера. Нажмите и удерживайте кнопку “SELECT”, не отпускайте её. ПДУ перейдет в режим автоматического поиска, когда на экране появится 4 прочерка «----». Работает автопоиск, когда кондиционер отреагирует, немедленно отпустите кнопку “SELECT”. Установка будет завершена.



- 2, Направьте ПДУ на ИК приемник кондиционера и проверьте функции других кнопок. Если кнопки не работают, выбранный код не подходит. В этом случае повторите автопоиск указанным выше методом.

Примечание: этот ПДУ обладает встроенной интеллектуальной функцией скорости. Если после настройки ПДУ кондиционер реагирует недостаточно быстро на команды, вы можете нажать и удерживать кнопку “ENTER” на ПДУ. Когда кондиционер отреагирует, проверьте работу ПДУ еще раз.

СПОСОБ 4: поиск по производителю

Направьте ПДУ на ИК приемник кондиционера. Нажмите и удерживайте кнопку, соответствующую производителю из таблицы ниже. Когда кондиционер отреагирует, немедленно отпустите кнопку. Проверьте функции кнопок ПДУ. Если ПДУ работает не верно, повторите установку.

Примечание: Сначала на экране появится 4 прочерка «----», когда отпустите кнопку “SELECT” на экране появится текущий код.

Список производителей и соответствующих кнопок для настройки

1)MODE	GREE/Haier
2)SWING: AUTO	Panasonic/DAIKIN/HITACHI
3)VANE: MANUAL	SHARP/TOSHIBA/MITSUBISHI
4)FAN	SAMSUNG/LG/AUCMA
5)TEMP+	MIDEA/CHANGHONG
6)TEMP-	CHIGO/AUX/SHINCO
7)TIMER ON	SANYO/FUJITSU/CARRIER
8)TIMER OFF	TCL/YAIR/Electrolux
9)CLOCK	GALANZ/FRESTECH/KELON
10)F.COOL	NEC/CORONA/INDIA
11)F.HEAT	KONKA/Whirlpool/Indonesia

Установка времени

Нажмите кнопку “CLOCK”, текущее времени начнет мигать. Кнопками “TIME+” и “TIME-” установите время.



Снова нажмите кнопку “CLOCK”, время перестанет мигать. Установка завершена. Также время автоматически сохраниться, в случае не нажатия никаких кнопок в течении 8 секунд.

Установка таймера

Установка таймера включения. Нажмите кнопку “TIME ON”, индикатор времени начнет мигать. Настройте время включения кнопками “TIME+” и “TIME-”. Настроенное время включения будет автоматически сохранено через 8 секунд.




Установка таймера выключения Нажмите кнопку “TIME OFF”, индикатор времени начнет мигать. Настройте время выключения кнопками “TIME+” и “TIME-”. Настроенное время выключения будет автоматически сохранено через 8 секунд.



Примечание:
1. Формат времени: 24 часа
2. Чтобы отменить таймер вкл./выкл., нажмите продолжительно кнопку “TIME ON” или “TIME OFF” два раза. Время соответствующего таймера исчезнет с экрана.
3. После установки таймера необходимо направить ПДУ на ИК приемник кондиционера. В противном случае установка таймера будет недействительна.

Восстановление заводских настроек

Нажмите кнопки “SELECT” и “ FAN ” одновременно. Через 5 секунд все сегменты экрана загорятся на 1 секунду и заводские настройки будут восстановлены.



Applicable Brand and Code List

Brand	Model Code
ALPIN	0252-0253、0948-0949、1642、2337、3727
AIRWELL	0555、0556、1250、1251、1946、2641
AUCMA	0288-0296、0462、0615-0616、0675、1310、2373、2547、2701、3068、3763、
AUX	0297-0300、0679、0692、1387、1687、2082、2385、2674、3080、3775、
BOERKA	0383、0434、0436-0437、1773、1827、2468、2519、3214、3216、3911、
CARRIER	0203-0209、0482-0486、0563、0564、0565、898、1181、1599、1953、2571、2650、3345、3684、
CHANGHONG	0301-0308、0617-0619、0636、
CHIGO	0379-0382、0515、0648-0653
CHOFU	0184-0187、879、1577、2270、3659、3661、
CHUNLAN	0345-0350、0453、0620、0637、1040、1184、1740、2027、2538、2705、3125、3417、
CORONA	0155-0163、0459、1154、1553、2240、2248、2544、2943、3635、3636、3944、
COMFOR STAR	0613、1308、2698、3393
CONROWA	0377、1767、2462、3157、3852、
CHANGLING	0644、0706、0707、0708、1339、2097、2791、3488
DAIKIN	0171-0183、0566、0567、0583、0621-0625、1261、1278、1561、3646-3658、
DECODING	0647、1342、2037、2732、3427、

Brand	Model Code
DOCTOR	0221、0449、1144、1611、1839、2306、3696、
DONGBAO	0355-0361、1056、1749、2440、2441、2442、3831、3835
DONGXINBAO	0413、1108、1803、3193、3888、
ELECTRA	0233、0557、1252、1623、2318、2642、3337、3708
Electrolux	0216-0220、0560、0569、0594-0598
FEDDERS	0528、1223、1918、3308、
FRESTECH	0277、0519、0520、0601、0602、0655、
FUJITSU	0127-0137、0464、0552、0553、0554、0626、0681-0682、
FUNAI	0430、0481、1176、1871、2515、3210、3216、3956
GUQIAO	0244、0491、0939、2329、2576、3024、3271、3966
GALANZ	0371-0372、0521、0638-0639、0698、1216、1333-1334、1762、1911、3151、3966
GLEE	0398-0399、1093、1788、2484
GOLDSTAR	0201、0466-0469、0572、0600
GREE	0309-0316、0483、0512、0513、0689-0691、0693、
GAOLUHUA	0323、0324、0457、2454、3103、3237、3799、
HAIER	0266-0272、0627-0628、0694、
HISENSE	0332-0335、0517、0609、0610、0632
HITACHI	0118-0126、0500、0501、0665-0674
HUABAO	0336-0344、0641、1031、1336、2421-2429、3214、3421、3819、
HUAKE	0408、1103、2493、3883、
HUAMEI	0402、0460-0465、1097、1156、1855、2550、3182、3240-3245、3877

Brand	Model Code
HUALING	0317-0325、0452、0629-0631、1324-1326、2317-2320、3100、3795、3927、
HUIFENG	0370、1065、3150、3845、
HUIKANG	0368、0441-0443、1137、2526-2529、3221、3843、3918
HYUNDAI	0202、0433、0551、1246、1592、1823、1941、2287、3677、3908、
JDC	0373、0440、1068、2458、2525、3153、3915
JIANGNAN A/C	0432、1127、2517
JINDA	0414、3194、3889
JINSONG	0389-0391、0446-0448、
JOHSON	0245、0492、1187、1635、2330、3967、
KANGLI	0374-0375、2460、3154、3849
KELON	0282-0287、0606、0642-0643、
KLIMATAIR	0225-0226、0452、0921、1616、3005、3927、
KOLIN	0416-0418、1112、3198、3891、
KONKA	0397、0457-0459、1154、1787、3872
LEHUA	0369、0438-0439、0527、0531、0644、
LG	0197-0200、0504、0514、0677、0684-0685、0697、2762、2977-2980、3979
LIANGYU	0233、0451、0928、2318、3231、3708、
LITTLE DUCK	0530、0015、0016、0017、0018、0019、0020、2615、3310、3494、
LOREN-SEBO	0255、0471、0472、1645、2557、3946、
MACQUAY	0234-0237、0465、
MIDEA	0260-0265、0526、0631、0686-0688、
MINGXING	0590、1285、2675、

Brand	Model Code
MITSUBISHI	0000-0045、0476-0479、0547、0558、0568、0582、0591、0645、0646、2632、2731
NORITZ	0431、3211、3906
OMEGA	0559、1254、2644、
Panasonic National	0138-0154、0658-0660、0676
PANDA	0378、1768、3853、
PHILCO	0210-0211、0487-0490、
PROTON	0421-0423、1118、1811、3201、3898、
RAYBO	0362-0367、1060、2447-2452、3842、
ROWA	0527、0531、0644、
Sabro	0435、0506-0508、
SAIJO DENKI	0212-0215、1602、2995、3690
SAMPO	0424-0426、1816、2510、3900、
SAMSUNG	0188-0196、0503、0518、0661-0664、0680、0704、1893、2273、2275、2276、2968、2971、2973、3978、
SANYO	0046-0095、0529、0604、0605、0683、
SASUKI	0254、0470、0654、0949、1644、2339、2739、3434、3250、3945
SAST	0633、1328、3413、
SHANGLING	0384-0388、0444-0445、2470、3165、3224、3863、3920、
SHANXING	0392、0449、1087、3924、
SHARP	0096-0106、0525、0603、0634、0678、3467、
SHENGFENG SHUANGLU	0376、0404-0407、0480、3851、3955
SHINCO	0351-0354、0454-0456、1049、1149、1741、3131、3931
SHUANGLU	0404-0407、0656-0657、1351、2492
SONGGE	0428-0429、3208、3904、
SOVE	0409-0410、0632、2022、2495、3884
SWAN	0524、1914、3304、3999

Brand	Model Code
SUMMER	0427、0666、2056、3446、3902、
SUNDURG	0257、0505、2342、3037、3285、3980、
TADIRAN	0246-0251、1636、1641、3031、3721、
TATUNG	0419-0420、2505、3895
TCL	0273-0281、0570、0635、0696、2655
TECO	0256、0473-0475、0516、2601、
TIANDI、MICOM	0415、1110、2500、3890
TOSHIBA	0107-0117、0493-0499、0561、0562、1507、1951、2192、2647、
TOYO	0614、1309、2699、3394、
TRANE	0227-0232、0589
UNI-AIR	0222-0224、0450、3925
WEILI	0393-0396、0555、0673、
Whirlpool	0164-0170、0502、0607、0608、0702、3977、
XILENG	0411-0412、0627、1322、3407
XINLE	0400-0401、3876
YANGTZE	0403、1793、3183、3878、
YANGZI	0654、2044、3434、
YAOMA	0599、2684、3379、
YINYAN	0326-0331、0258-0259、0592-0593、1649、2416、3734、
YORK	0238-0243、0681、0695、0702、0703、2788、3482
INDIA	0698、0699、0700、0701、0610、0232、0635、0648、0653、0597、0308、0688、0693、0261、0596、0597、0107、0691、0687、0639、0206、0652、0275、0610、0607、0608、0613、2088、3783、3736、
NEC	0493、0494、0500、0509、1195、1890、3984、