


Универсальное дистанционное управление Hyundai Magic совместимо с смарт-телевизором Hyundai, голосовым дистанционным управлением, оснащенным горячими клавишами, такими как Netflix и Prime Video.


.....



С голосовым управлением и клавишами для поставщиков контента, вы найдете свой любимый контент быстрее, чем когда-либо.

Запускает приложение, указанное кнопкой. (различные функции с различным дистанционным управлением)

Для установки батареи




Примечания:

- A. После установки батарей светодиодный свет мигает 3 раза.
- Рекомендуются щелочные батареи (не связанные с этим продуктом).
- C. Пожалуйста, удалите батареи, если пульт дистанционного управления не используется в течение длительного времени.

Для сочетания голосового дистанционного управления

1. Нажмите и удержите кнопку ОК около 2 секунд
 2. Светодиодный свет останется включенным во время процесса спаривания, и после успешного соединения, красный светодиодный свет будет мигать Три раза.
- Когда успешный диалог регистрации появляется на экране телевизора, пульт дистанционного управления готов к использованию.



Чтобы разобрать голосовое дистанционное управление

Нажмите и держите кнопки Домой и Назад вместе 6 секунд. В правой верхней части телевизора вы можете увидеть коробку предупреждения. При очистке информации о спаривании красный светодиодный свет будет мигать три раза, один раз в секунду.



Помощь:

Пожалуйста, подтвердите, что ваша модель дистанционного управления совместима с вашим телевизором.

- a. Если пульт дистанционного управления становится не реагирующим после периода использования, пожалуйста, замените батарею и снова соединить.
- b. Если курсор пульта дистанционного управления неправильно выравнивается, пожалуйста, разместите пульт дистанционного управления на плоская поверхность в течение 1 минуты перед ее использованием.